

Gaggenau

Правила пользования

Návod k použití

Instrukcja obsługi

Kullanma kılavuzu

CG 492

Газовая варочная панель

Plynová varná deska

Gazowa płytka grzejna

Gazlı Ocak

Оглавление	3
Obsah	17
Spis treści	31
İçindekiler	45

Оглавление

Использование по назначению	4
Важные указания по технике безопасности	5
Причины повреждений	7
Охрана окружающей среды	7
Экономия электроэнергии	7
Правильная утилизация упаковки	7
Знакомство с прибором	8
Газовая варочная панель	8
Ручка управления	8
Индикация светящегося кольца	9
Требуемые принадлежности для установки	9
Специальные принадлежности	9
Детали горелок	9
Детали горелки Wok	10
Управление прибором	10
Включение	11
Режим медленного кипения	11
Электронный контроль пламени и автоматический повторный поджиг	11
Выключение	11
Индикация остаточного тепла	11
Защитное отключение	11
Таблица настройки и рекомендации	12
Рекомендации по использованию горелки	12
Советы по варке и жарению	12
Рекомендации для Wok	12
Указания в отношении посуды	13
Подходящие варочные емкости	13
Указания по использованию	13
Очистка и обслуживание	14
Очистка прибора	14
Пригоревшие загрязнения	14
Изменение цвета конфорки	14
Что делать в случае неисправности?	15
Демонстрационный режим	16
Сервисная служба	16
Номер Е и номер FD	16

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.gaggenau.com и на сайте интернет-магазина www.gaggenau.com/zz/store

Использование по назначению

Внимательно прочтайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Установка данного прибора должна производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств. Для переоборудования прибора на другой вид газа вызовите сервисную службу.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Запрещено использовать его в качестве обогревательного прибора. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в помещении.

Запрещается устанавливать данный прибор на лодках и в автомашинах.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Не закрывайте крышку варочной панели. Это может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

Используйте только разрешенные нами защитные решетки или детские решетки безопасности. Неподходящие защитные решетки или детские решетки безопасности могут стать причиной несчастных случаев.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Если прибор не используется в течение длительного времени, закройте предохранительный кран на газовой трубе.

⚠ Важные указания по технике безопасности

⚠ Предупреждение – ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА!

Утечка газа может привести к взрыву.

Если вы почувствовали запах газа или заметили неисправность на газопроводе, следует:

- сразу же перекрыть подачу газа или закрыть вентиль газового баллона,
- сразу же затушить открытый огонь и потушить сигареты,
- не включать осветительные и электробытовые приборы, не вынимать штепсельные вилки из розеток, не пользоваться в помещении стационарным или мобильным телефоном,
- открыть окна и хорошо проветрить помещение,
- позвонить в сервисную или газовую службу.

⚠ Предупреждение – Опасность удушья!

Использование газовой плиты приводит к повышению температуры и влажности в помещении. Обратите особое внимание на хорошую вентиляцию помещения. Не закрывайте естественные вентиляционные отверстия или используйте специальные вентиляционные устройства (например, вытяжку над плитой). При интенсивном и долговременном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция, в этом случае можно открыть окно или включить специальное вентиляционное устройство на более высокую мощность.

⚠ Предупреждение – Опасность возгорания!

- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легко воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не складывайте предметы на варочную панель.
- При сильном нагреве прибора воспламеняющиеся материалы могут вспыхнуть. Поэтому не храните под прибором подобные материалы (например, спреи, чистящие средства) и не используйте их поблизости от прибора. Не кладите воспламеняющиеся предметы в прибор.
- Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Прибор и расположенная над ним вытяжка могут быть повреждены или воспламениться. Частицы жира в фильтре вытяжки могут воспламеняться. Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.
- Если по истечении 15 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

- Во время работы прибор сильно нагревается. Перед очисткой дайте прибору остуть.

- Конфорки и соседние части варочной панели (в особенности рамка) сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям. Не подпускайте детей близко.
- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.
- Закрытая крышка прибора обуславливает излишнюю аккумуляцию тепла. Прибор следует закрывать крышкой только после полного охлаждения. Никогда не включайте прибор с закрытой крышкой. Не используйте крышку прибора для поддержания приготовленных блюд в горячем состоянии или в качестве подставки.
- Пустая кухонная посуда, установленная на газовую горелку, становится очень горячей. Никогда не устанавливайте на конфорку пустую посуду.
- Если баллон со сжиженным газом находится не в вертикальном положении, то сжиженный пропан-бутан может попасть в прибор. При этом из горелок может вырваться сильное пламя. Некоторые части прибора могут повредиться и со временем стать негерметичными из-за неконтролируемого выхода газа, что может привести к ожогам. Держите баллоны со сжиженным газом всегда в вертикальном положении.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена газоподводящих труб или электропроводки должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшиими специальное обучение. Если прибор неисправен,

- отключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте вилку сетевого провода из розетки и перекройте подачу газа. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Неисправности или повреждения прибора опасны. Никогда не включайте неисправный прибор. Отключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте из розетки сетевой шнур. Перекройте подачу газа. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Кастрюли неподходящих размеров, повреждённые или неправильно поставленные кастрюли могут стать причиной травм. Соблюдайте указания, касающиеся кухонной посуды.

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Причины повреждений

Внимание! – Вызванные перегревом повреждения стоящих рядом бытовых приборов или мебели:

При длительной эксплуатации прибора возникает жар и повышается влажность. Требуется дополнительная вентиляция. Откройте окно или включите вытяжку, направляющую воздух из помещения на улицу.

- **Повреждение прибора вследствие скопления жара:** Не разогревайте жаровни, сковороды или камни для гриля одновременно на нескольких горелках.
- **Функциональная неисправность:** Если прибор не используется, регулятор всегда поворачивайте в нулевое положение.

Охрана окружающей среды

Ниже приведены указания по экономии электроэнергии и утилизации прибора.

Экономия электроэнергии

- Для каждой горелки выбирайте посуду подходящего размера. Ставьте посуду по центру.
- Для приготовления небольших объёмов пищи используйте маленькую кастрюлю. При приготовлении в большой кастрюле расходуется много электроэнергии.
- Всегда закрывайте кастрюли подходящей крышкой. При приготовлении без крышки расход электроэнергии значительно возрастает. Используйте стеклянную крышку, чтобы контролировать процесс приготовления, не открывая крышку.
- При приготовлении пищи наливайте немного воды. Это экономит электроэнергию, а овощи сохраняют все содержащиеся в них витамины и минеральные вещества.
- Своевременно переключайте конфорку на более низкую ступень нагрева. Это позволит вам сэкономить электроэнергию.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.




Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.


Знакомство с прибором

Газовая варочная панель



- 1** Вентиляционные отверстия (под решёткой для посуды)
- 2** Решётка для посуды
- 3** Кольцо Wok
- 4** Горелка Wok 6,0/5,8 кВт
- 5** Газовая горелка повышенной мощности 4,0 кВт
- 6** Стандартная газовая горелка 2,0 кВт
- 7** Регулятор

Ручка управления



Маркировки на регуляторах показывают расположение для соответствующей горелки и установку ступени нагрева от «1» до «12» или режим медленного кипения (⌚).

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Левая передняя конфорка |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Левая задняя конфорка |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Центральная конфорка (Wok) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Правая задняя конфорка |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Правая передняя конфорка |

Индикация светящегося кольца

Каждый регулятор оснащён световым кольцом, выполняющим функцию индикатора.

Индикация	Значение
○ Выкл	Прибор выключен
● Горит оранжевым светом	Прибор включен
● Мигает оранжевым светом	Прибор выключен Индикация остаточного тепла
● Поочерёдно мигает оранжевым и белым светом	Аварийное отключение, отключение электроэнергии
● Поочерёдно мигает жёлтым и пурпурным светом	Неисправность прибора Вызовите специалиста сервисной службы!
● Горит в течение нескольких секунд зелёным светом, а затем жёлтым	Происходит инициализация прибора, только после выполнения электрического подключения или отключения электроэнергии

Требуемые принадлежности для установки

CA 429 410 Комплект рам, включающий декоративную раму (привариваемую) и держащую раму

Специальные принадлежности

Вы можете заказать в своем специализированном магазине следующие принадлежности:

WP 400 001 Вок-сковорода из многослойного материала. С выпуклым днищем и ручкой, диаметр Ø 36 см, вместимость 6 л, высота 10 см.

Используйте принадлежности только в соответствии с вышеприведенными указаниями. Изготовитель не несет ответственность в случае неправильного использования принадлежностей.


Детали горелок

Детали горелок установите точно и прямо, иначе могут появиться неисправности при поджиге или во время режима работы.

Установите головку горелки и пламярассекатель таким образом, чтобы фиксирующие выступы нижней части горелки зафиксировались в соответствующих отверстиях. Выравнивание головки горелки и пламярассекателя не требуется.

Указание: Если детали горелок установлены не прямо, то прибор не будет функционировать.

Детали стандартной газовой горелки и газовой горелки повышенной мощности



1 Крышка горелки

2 Пламярассекатель

3 Головка горелки


4 Свеча поджига

5 Термоэлемент

Детали горелки Wok

Детали горелки Wok установите точно и прямо, иначе могут появиться неисправности при поджиге или во время режима работы. Установите головку горелки таким образом, чтобы термоэлемент расположился в соответствующем отверстии головки. Фиксирующий выступ на пламярассекателе должен зафиксироваться в соответствующем отверстии головки.

Указание: Если детали горелок установлены не прямо, то прибор не будет функционировать.



- [1] Крышка горелки
- [2] Пламярассекатель
- [3] Головка горелки
- [4] Термоэлемент
- [5] Свеча поджига

Управление прибором


Указания

- Используйте только рекомендованные принадлежности. Не накрывайте варочную панель из нержавеющей стали (например, алюминиевой фольгой).
- Горелка и свеча поджига должны быть чистыми и сухими.
- Зажигайте конфорки только при правильной установке решётки для посуды и всех деталей горелок.
- При зажигании горелки на всех горелках появляется запальная искра.
- Не касайтесь свечи поджига в то время, когда газовый прибор зажигает горелку.
- Соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щёткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильным ударам.
- Для приготовления пищи на сковороде Wok необходимо установить над горелкой Wok на решётке для посуды кольцо для Wok. Следите за тем, чтобы сковорода Wok при приготовлении пищи стояла на кольце для Wok в устойчивом положении.
- При переключении со ступени нагрева 3 на ступень нагрева 4 или выше мощность горелки увеличивается до максимального уровня. Это способствует оптимизации зажигания между контурами горелки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия с обратной стороны газовой варочной панели.
- При включении газовой панели электроника открывает подачу газа, поэтому на короткое время появляется шум. Это нормально.
- При отключении электроэнергии прибор не функционирует. Подача газа закрыта.

Включение

Ваша газовая варочная панель оснащена функцией автоматического электроподжига.

- 1 Установите подходящую посуду на решётку для посуды.
- 2 Нажмите на регулятор выбранной горелки и поверните его влево или вправо на требуемую ступень нагрева.
Горелка зажигается автоматически.



Поворачивая регулятор, можно установить ступень нагрева конфорки.

⚠ Предупреждение – Опасность взрыва!

Если по истечении 15 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

Режим медленного кипения

В режиме медленного кипения горелка включает и выключает пламя. Это позволяет, например, растапливать шоколад или разогревать нежные соусы.

Поверните регулятор на . Пламя включается и выключается на 10–50 секунд.

Электронный контроль пламени и автоматический повторный поджиг

Для вашей безопасности варочная панель оснащена функцией электронного контроля пламени. Если при эксплуатации пламя погаснет (например, из-за струи воздуха), прибор автоматически зажигает горелку повторно.

Если повторный поджиг не удался (например, из-за загрязнения горелки убежавшей жидкостью), подача газа отключается. Световое кольцо под регулятором мигает.

Поверните регулятор на «0». Подождите, пока прибор достаточно остынет и проверьте, правильно ли установлены все детали горелки. Проверьте, не загрязнены ли горелка или свеча поджига.—> "Что делать в случае неисправности?" на страница 15

Выключение

Поверните регулятор в положение 0. Электроника прибора перекрывает подачу газа.

Индикация остаточного тепла

Светящееся кольцо за ручкой управления мигает после выключения до тех пор, пока прибор не охладится настолько, чтобы к нему можно было прикоснуться

Защитное отключение

Для вашей безопасности прибор оснащен функцией аварийного отключения. Прибор автоматически отключается, если допустимое время его работы было превышено. Время работы до отключения зависит от установки (ступень нагрева 12 = 1 час, ступень нагрева 1 = 4 часа). Световое кольцо под регулятором поочерёдно мигает оранжевым и белым светом.

Поверните регулятор в положение 0, после чего можно ввести прибор в эксплуатацию в обычном режиме.

Таблица настройки и рекомендации

Ступень нагрева конфорки	Способ приготовления	Примеры
12	Разогревание	Вода, прозрачные супы
	Бланширование	Овощи
10–12	Обжаривание	Мясо, блюда для жарения на сковороде Wok/на стандартной сковороде
		Жарение при высокой температуре
7–10	Приготовление на медленном огне в открытой посуде	Жидкости, блюда из теста
		Выпечание
6–8	Жарение при средней температуре	Блюда из муки
	Разогревание	Птица, рыба
4–6	Жарение при низкой температуре	Колбаса для жарения, лук, блюда из яиц
	Разогревание	Овощи, супы, рагу
Доведение до готовности на медленном огне в открытой посуде	Жарение во фритюре	Картофель фри, выпечка
	Размораживание	Клёцки, сардельки
3–4	Тушение	Рис, молочный рис, зерновые
	Тушение	Овощи
2–4	Приготовление на медленном огне в закрытой посуде	Супы, овощи
Режим медленного кипения до «3»	Набухание	
Режим медленного кипения	Растапливание, поддержание в горячем состоянии	Шоколад, сливочное масло

Советы по варке и жарению

Значения таблицы настройки служат лишь для ориентировки, так как в зависимости от вида и состояния продукта, а также его количества и заполнения кастрюли, при варке требуется больше или меньше тепла.

На большой мощности происходит быстрое нагревание жира и масла. Не оставляйте без надзора зажариваемый продукт, так как жир может воспламениться и продукт сгорит.

Рекомендации для Wok


Указание: Для приготовления пищи на сковороде Wok необходимо установить над горелкой Wok на решётке для посуды индикаторное кольцо Wok. Следите за тем, чтобы сковорода Wok при приготовлении пищи стояла на индикаторном кольце Wok в устойчивом положении.

Мы рекомендуем сковороды Wok с выпуклым дном. Высококачественную сковороду Wok можно заказать в качестве специальной принадлежности (WP 400 001).

Используйте для приготовления пищи на сковороде Wok легко нагреваемое растительное масло, например, арахисовое.

Готовьте продукты при высокой температуре, постоянно их помешивая, и не слишком долго. Овощи доводите не до полной готовности.

Для перемешивания и вынимания блюд рекомендуется использовать разливательную ложку-лопатку с длинной ручкой из жаропрочного материала.



Рекомендации по использованию горелки

Для способов приготовления при низких температурах и с длительным временем приготовления (например, растапливания, набухания, выпекания) выбирайте стандартную газовую горелку или газовую горелку повышенной мощности (не горелку Wok).

Для способов приготовления при высоких температурах и с коротким временем приготовления (например, разогревания, жарения во фритюре) мы рекомендуем горелку Wok или газовую горелку повышенной мощности.

Указания в отношении посуды


Следующие указания помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды.

Подходящие варочные емкости


Горелка	Рекомендуемый диаметр дна посуды	Минимальный диаметр дна посуды
Стандартная газовая горелка	200–240 мм	90 мм
Газовая горелка повышенной мощности	240–280 мм	90 мм
Горелка WOK	240–320 мм	160 мм
	Используйте сковороду Wok только вместе с кольцом для Wok.	

Нельзя использовать посуду с диаметром менее 90 мм или более 280 мм (320 мм для горелки Wok). Если вы используете посуду большего диаметра, нельзя, чтобы её габариты выходили за ширину прибора.

Указания по использованию




Не готовьте без крышки или со сдвинутой крышкой. При этом значительная часть энергии расходуется бесполезно.




Устанавливайте варочную емкость посередине над горелкой, иначе возможно опрокидывание.

Не ставьте большие кастрюли на горелку близко от арматуры. Она может перегреться и получить повреждения.




Устанавливайте кастрюли только на решетки, но ни в коем случае на горелки.

Перед пользованием необходимо убедиться в том, что решетка и крышка газовой горелки установлены правильно.





Обращайтесь осторожно с емкостями, установленными на конфорках.

Избегайте ударов по конфорке и не ставьте на неё большие тяжести.





Запрещается нагревать кухонную посуду (например, жаровню, сковороду, камень для гриля) одновременно на нескольких горелках. Возникающий при этом тепловой затор приводит к повреждению прибора.





Используйте варочные емкости подходящего размера для соответствующей горелки.

Не устанавливайте маленькие варочные емкости на большие горелки. Пламя горелки не должно прикасаться к боковым сторонам варочных емкостей.



Не пользуйтесь деформированными варочными емкостями, так как они не обладают устойчивостью при установке на конфорку. Такие емкости могут опрокидываться.

Используйте варочные емкости только с плоским и толстым днищем.



Следующие указания помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды.

Очистка и обслуживание

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.

Внимание!

Повреждение поверхности

Запрещается использовать следующие средства очистки

- Острые и абразивные средства очистки
- Очистители для духовых печей
- Разъедающие, хлорсодержащие или агрессивные средства очистки
- Очистители с большим содержанием спирта
- Твердые, царапающие посудные губки, щетки или трущие подушечки

При попадании таких средств на прибор, сразу же удаляйте их водой

Новые салфетки-губки перед употреблением всегда следует тщательно промывать

Очистка прибора

Очищайте прибор после каждого использования, сначала охладив его. Немедленно удаляйте убежавшие жидкости, не оставляйте остатки пищи подгорать.

Держите вентиляционные отверстия под решёткой для посуды чистыми. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты другими предметами.

После очистки горелки должны хорошо высохнуть. Разрешается эксплуатация прибора только с сухими горелками. Использование не высохших до конца горелок может обусловить проблемы при зажигании или нестабильность пламени.

При сборке обратите внимание на правильное положение деталей горелок (фиксаторы). Все детали должны прилегать ровно.

Деталь прибора/ поверхность	Рекомендуемый способ очистки
Поверхности из нержавеющей стали	Мыльный раствор. Протрите насухо мягким полотенцем. Используйте для очистки небольшое количество воды, чтобы она не попала внутрь прибора.
	Размочите места с пригоревшими остатками небольшим количеством воды с моющим средством, но не трите.
	Сильные загрязнения или пожелтение, вызванное воздействием высокой температуры, легко удаляются нашим средством для нержавеющей стали (№ артикула 00311499).
Решётка для посуды, кольцо Wok	Для выполнения очистки осторожно снимите. Замочите, положив в раковину. Очистите с помощью щётки и моющего средства.
	При очистке в области резиновых упоров соблюдайте осторожность, чтобы избежать их нежелательного снятия.
	Промойте чистой водой и дайте высохнуть перед установкой.
Не мойте в посудомоечной машине!	
Детали горелок	Мыльный раствор. Протрите насухо мягким полотенцем. Следите за тем, чтобы отверстия не засорились.
	Проследите за тем, чтобы не потерялись мелкие детали.
Не мойте в посудомоечной машине!	
Регулятор	Мыльный раствор. Тряпка не должна быть слишком мокрой. Протрите насухо мягким полотенцем.

Пригоревшие загрязнения

Для удаления стойких, пригоревших загрязнений вы можете заказать в нашем интернет-магазине, в местном специализированном магазине или в сервисной службе гель для очистки (№ артикула 00311859). Он подходит для очистки решётки для посуды и высококачественной стали рабочей камеры. При необходимости оставьте гель на загрязнении на ночь. Следуйте указаниям, приведённым в инструкции по использованию чистящего средства.

Внимание!

Повреждения поверхности

Не используйте гель для очистки на деталях горелок.

Изменение цвета конфорки

После длительного использования, латунные детали конфорки могут покрасть в результате естественного окисления. Изменение цвета не влияет на рабочие свойства деталей.

Что делать в случае неисправности?

Обычно, возникающие неисправности могут устраняться собственными силами. Прежде чем обращаться в службу сервиса, выполните нижеследующие указания.

Предупреждение – Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Горелка не производит поджиг при включении.	Сбой электропитания.	Поверните все регуляторы на «0». Проверьте, сработал ли предохранитель в блоке предохранителей.
Горелка не производит поджиг при включении.	Неисправность горелки или нарушение в системе газоснабжения.	Поверните все регуляторы на «0». Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> ● Правильно ли установлены детали горелки? ● Открыт ли запорный газовый кран? ● Сухие и чистые ли горелки? ● Воздух в шланге после первого включения или замены баллона (при использовании сжиженного газа)? ● Пустой газовый баллон (при использовании сжиженного газа)?
Горелка не производит поджиг при включении.	Активирован демонстрационный режим.	Деактивируйте демонстрационный режим.
Все световые кольца под регуляторами после включения в течение 10 секунд горят белым светом. Затем световое кольцо активного регулятора горит оранжевым светом.	Неисправность электроники	Поверните все регуляторы на «0» и на несколько минут отсоедините прибор от сети (выключите автоматический предохранитель или выньте вилку из розетки). Снова подключите бытовой прибор к электросети. Световые кольца регуляторов горят в течение нескольких секунд зелёным светом, а затем жёлтым. Подождите, пока световые кольца погаснут. Затем поверните один из регуляторов на любую ступень нагрева и обратно на «0» Включите горелку. Если световое кольцо снова поочерёдно мигает жёлтым и пурпурным светом, вызовите специалиста сервисной службы.
Горелка выключается в рабочем режиме.	Заданное отключение: Длительное время не осуществлялось управление.	Поверните все регуляторы на «0» и затем при необходимости снова включите.
Световое кольцо под регулятором поочерёдно мигает оранжевым и белым светом.	Отключение электроэнергии в доме: После отключения электроэнергии прибор из соображений безопасности остается выключенным.	Поверните все регуляторы на «0» и затем при необходимости снова включите.
Горелка выключается в рабочем режиме.	Возможно, место подключения газового баллона негерметично.	Проверьте подключение газового баллона на герметичность. Откройте окна и хорошо проветрите помещение.
Световое кольцо под регулятором поочерёдно мигает оранжевым и белым светом.	Под воздействием высокой температуры металл варочной панели расширяется.	Это нормально. После остывания прибора деформация отсутствует.
В кухне чувствуется запах газа.		
Углы прибора в рабочем режиме слегка загибаются вверх.		

Указания

- При каждом включении в сеть или после отключения электроэнергии появляется шум, связанный с инициализацией газовых клапанов. Световые кольца регуляторов горят в течение нескольких секунд зелёным светом, а затем жёлтым. Подождите, пока световые кольца погаснут.
- При включении газовой варочной панели электроника открывает подачу газа, в результате чего на короткое время появляется шум. Шум появляется также при изменении установки мощности. Это нормально.

Демонстрационный режим

Демонстрационный режим активирован, если все световые кольца регуляторов после включения в течение 10 секунд горят белым светом. Газовая горелка не загорается. Световое кольцо активного регулятора горит оранжевым светом.

Демонстрационный режим можно деактивировать следующим образом:

- 1 Поверните все регуляторы на «0». Отсоедините прибор от электросети. Подождите минимум 30 секунд.
- 2 Снова подключите прибор к электросети. Световые кольца регуляторов горят в течение нескольких секунд зелёным светом, а затем жёлтым. Подождите, пока световые кольца погаснут.
- 3 После этого в течение 3 минут деактивируйте демонстрационный режим следующим образом: Поверните один из регуляторов влево в положение 12.
- 4 Поверните регулятор вправо в положение 1.
- 5 Поверните регулятор влево в положение 0. Подождите, пока световое кольцо загорится жёлтым светом.
- 6 Поверните регулятор вправо в положение 1. Световое кольцо горит зелёным светом. Подождите 5 секунд. Цвет светового кольца изменяется на жёлтый.

Демонстрационный режим завершён. Для сохранения установки необходимо выйти из меню следующим образом:


- 7 Поверните регулятор на «0». Затем поверните регулятор влево в положение 12. Поверните регулятор вправо в положение 1. Поверните регулятор влево в положение 0. Подождите, пока световое кольцо погаснет.

Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать, в том числе, ненужных вызовов специалистов.

Номер Е и номер FD

При звонке обязательно сообщите полный номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD), что позволит вам получить квалифицированную помощь. Типовая табличка с номерами находится на нижней стороне прибора.



Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер Е**Номер FD****Сервисная служба** ☎

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным использованием прибора, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведен грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Obsah

Použití k určenému účelu	18
Důležité bezpečnostní pokyny	19
Příčiny poškození	21
Ochrana životního prostředí	21
Úspora energie	21
Ekologická likvidace	21
Seznámení se spotřebičem	22
Plynová varná deska	22
Ovládací knoflíky	22
Indikace pomocí světelného kroužku	23
Potřebné příslušenství pro instalaci	23
Zvláštní příslušenství	23
Jednotlivé části hořáků	23
Jednotlivé části hořáku wok	24
Obsluha spotřebiče	24
Zapnutí	25
Stupeň pro vaření pod bodem varu	25
Elektronická kontrola plamene a automatické opětovné zapalování	25
Vypnutí	25
Indikátor zbytkového tepla	25
Bezpečnostní vypnutí	25
Tabulka nastavení a tipy	26
Doporučení pro hořáky	26
Tipy k vaření a smažení	26
Tipy pro wok	26
Upozornění k nádobám	27
Vhodné nádobí	27
Pokyny k použití	27
Čistění a údržba	28
Čistění spotřebiče	28
Připečené nečistoty	28
Změna barvy hořáků	28
Co dělat v případě poruchy?	29
Předváděcí režim	30
Zákaznický servis	30
Číslo E a číslo FD	30

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních

dílech a servisu najdete na internetu na:

www.gaggenau.com a v internetovém obchodu:

www.gaggenau.com/zz/store

Použití k určenému účelu

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovějte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodom k montáži.

Vestavba spotřebiče se musí provést podle přiloženého montážního návodu.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Přístroj smí připojit pouze odborník s platným oprávněním. U škod způsobených nesprávným připojením zanikají nároky vyplývající ze záruky. Při přechodu na jiný druh plynu zavolejte zákaznický servis.

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů, nikdy ho nepoužívejte k vytápění. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v interiéru.

Tento spotřebič se nesmí zabudovávat na lodích nebo ve vozidlech.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.

Nepoužívejte žádné kryty varné desky. Mohlo by to způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo praknutí materiálů.

Používejte pouze námi schválená ochranná zařízení nebo dětské zábrany. Nevhodná ochranná zařízení nebo dětské zábrany mohou způsobit nehody.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Když spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete bezpečnostní ventil na přívodním vedení plynu.

⚠ Důležité bezpečnostní pokyny

⚠ Varování – Chování v případě západu plynu!

Unikající plyn může způsobit výbuch.

Ucítíte-li plyn nebo všimnete-li si poškození přípojky plynu:

- Okamžitě uzavřete přívod plynu nebo ventil plynové láhve.
- Okamžitě uhaste otevřený oheň nebo cigarety.
- Nezapínejte vypínače světel a přístrojů, nevytahujte zástrčky ze zásuvek. V domě nepoužívejte telefon ani mobil.
- Otevřete okno a místnost dobře vyvětrejte.
- Zavolejte zákaznický servis nebo dodavatele plynu.

⚠ Varování – Nebezpečí udušení!

Používáním plynového vařiče se v místnosti instalace vytváří teplo, vlhko a zplodiny. Dbejte na správné větrání místnosti. Přirozené větrací otvory musí být otevřené, nebo se musí počítat s mechanickým větracím zařízením (např. digestoř). Intenzivní používání přístroje nebo jeho používání delší dobu může vyžadovat dodatečné větrání, např. otevřením okna, nebo účinnější větrání, např. provoz instalovaného mechanického větracího zařízení na vyšším výkonovém stupni.

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

- Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí deskou a podobně.
- Varné zóny jsou velmi horké. Na varnou desku nikdy nepokládejte hořlavé předměty. Na varné desce nenechávejte žádné předměty.

- Spotřebič je velmi horký, může dojít ke vznícení hořlavých materiálů. Pod spotřebičem ani v jeho bezprostřední blízkosti nikdy neskladujte nebo nepoužívejte hořlavé předměty (např. spreje, čisticí prostředky). Na spotřebič ani do něj nikdy nepokládejte hořlavé předměty.
- Jsou-li plynové varné zóny zapnuté bez nádobí, vytváří se u nich velmi vysoká teplota. Přístroj a nad ním instalovaná digestoř se mohou poškodit nebo začít hořet. Zbytky tuku ve filtru digestoře se mohou vznítit. Používejte plynové varné zóny pouze s postaveným nádobím.
- Pokud se hořák nezapálí během 15 sekund, vypněte ovládací knoflík a otevřete dveře nebo okno v místnosti. Počkejte minimálně 1 minutu, než budete hořák znova zapalovat.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

- Spotřebič se za provozu zahřívá. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Varné zóny a jejich okolí, zejména případný rám varné desky, jsou velmi horké. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při zavřeném krytu spotřebiče se hromadí horko. Kryt spotřebiče zavírejte, až když je spotřebič vychladlý. Spotřebič nikdy nezapínejte, když je kryt zavřený. Kryt spotřebiče nikdy nepoužívejte k udržování teploty pokrmů nebo jako odstavnou plochu.
- Prázdné nádobí se na zapnutých plynových varných zónách extrémně zahřívá. Nikdy neohřívejte prázdné nádobí.

- Pokud nestojí láhev s kapalným plynem svisle, může se do spotřebiče dostat kapalný propan-butan. Přitom mohou u hořáků prudce vyšlehknout plameny. Součásti se mohou poškodit a časem přestat těsnit, takže nekontrolovaně uniká plyn. Oboje může způsobit popáleniny. Láhve s kapalným plynem používejte vždy ve svislé poloze.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy a výměnu poškozeného elektrického a plynového vedení smí provádět pouze námi školený technik zákaznického servisu. Je-li přístroj vadný, vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič v pojistkové skříně, uzavřete přívod plynu. Zavolejte zákaznický servis.
- Poruchy nebo poškození přístroje jsou nebezpečné. Vadný přístroj nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič v pojistkové skříně. Uzavřete přívod plynu. Zavolejte zákaznický servis.
- Nevhodné velikosti hrnců, poškozené nebo nesprávně umístěné hrnce mohou způsobit těžká poranění. Řídte se pokyny ohledně nádobí.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí provádět pouze námi vyškolený servisní technik. Pokud je spotřebič poškozen, vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.

Příčiny poškození

Pozor!

- **Nebezpečí poškození sousedních spotřebičů nebo sousedního nábytku horkem:** Pokud spotřebič používáte delší dobu, vzniká horko a vlhkost. Je nutné více větrat. Otevřete okna nebo zapněte digestoř s odtahem ven.
- **Nebezpečí poškození spotřebiče nahromaděným teplem:** Pekáče, párné nebo grilovací kameny nezahřívejte současně pomocí více hořáků.
- **Porucha funkce:** Když spotřebič není v provozu, nastavte ovládací knoflíky vždy do nulové polohy.

Ochrana životního prostředí

Zde získáte tipy pro úsporu energie a pokyny pro likvidaci spotřebiče.

Úspora energie

- Zvolte hořák odpovídající velikosti hrnce. Nádobu umístěte doprostřed.
- Pro malé množství používejte malý hrnec. Velký, jen málo naplněný hrnec spotřebuje mnoho energie.
- Hrnce vždy přiklopte pokličkou vhodné velikosti. Při vaření bez pokličky se spotřebuje výrazně více energie. Používejte skleněnou pokličku, abyste viděli do hrnce, aniž byste museli pokličku odklopit.
- Vařte s malým množstvím vody. Ušetříte tak energii. U zeleniny zůstanou zachovány vitaminy a minerální látky.
- Včas přepínejte na nižší stupeň vaření. Šetříte tím energii.

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.




Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.


Seznámení se s spotřebičem

Plynová varná deska



- 1 Větrací otvory (pod mřížkou)
 - 2 Mřížka
 - 3 Kroužek pro wok
 - 4 Hořák wok 6,0/5,8 kW
 - 5 Silný hořák 4,0 kW
 - 6 Normální hořák 2,0 kW
 - 7 Ovládací knoflíky

Ovládací knoflíky



Značky u ovládacích knoflíků označují přiřazení k příslušnému hořáku a nastavení stupně vaření 1 až 12 nebo stupně pro vaření pod bodem varu (↑).

- Levá přední varná zóna
 - Levá zadní varná zóna
 - Prostřední varná zóna (wok)
 - Pravá zadní varná zóna
 - Pravá přední varná zóna

Indikace pomocí světelného kroužku

Každý ovládací knoflík má světelný kroužek s různými indikacemi.

Ukazatel	Význam
○ Nesvítí	Spotřebič vypnutý
● Svítí oranžově	Spotřebič zapnutý
● Bliká oranžově	Spotřebič vypnutý Ukazatel zbytkového tepla
● Střídavě bliká oranžově a bíle	Bezpečnostní vypnutí, výpadek proudu
● Střídavě bliká žlutě a purpurově	Chyba spotřebiče Kontaktujte zákaznický servis!
● Svítí několik sekund zeleně a poté žlutě	Spotřebič se inicializuje pouze po prvním zapojení nebo výpadku proudu

Potřebné příslušenství pro instalaci

CA060300 Sada rámu se skládá z dekoračního rámu (s možností přivaření) a přídržného rámu.

Zvláštní příslušenství

U specializovaného prodejce si můžete objednat následující příslušenství:

WP 400 001 Pánev Wok z vícevrstvého materiálu.
S klenutým dnem a držadlem, Ø 36 cm,
6 l, výška 10 cm.

Příslušenství používejte pouze tak, jak je uvedeno.
Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním
příslušenství.


Jednotlivé části hořáku

Jednotlivé části hořáku umístěte přesně a rovně, jinak může docházet k poruchám zapalování a provozu.

Hlavu hořáku a kroužek hořáku nasadte tak, aby výstupky na spodní části hořáku zapadly do příslušných vybráni. Na orientaci hlavy hořáku a kroužku hořáku nezáleží.

Upozornění: Pokud jsou části hořáku nasazené šikmo, spotřebič nefunguje.

Jednotlivé části normálního hořáku a silného hořáku



1 Víčko hořáku

2 Kroužek hořáku

3 Hlava hořáku


4 Zapalovací svíčka

5 Termoprvek

Jednotlivé části hořáku wok

Jednotlivé části hořáku wok umístěte přesně a rovně, jinak může docházet k poruchám zapalování a provozu. Hlavu hořáku nasadte tak, aby byl termoprvek umístěný v příslušném otvoru v hlavě hořáku. Výstupek na kroužku hořáku musí zaskočit do příslušného otvoru v hlavě hořáku.

Upozornění: Pokud jsou části hořáku nasazené šikmo, spotřebič nefunguje.



- [1] Víčko hořáku
- [2] Kroužek hořáku
- [3] Hlava hořáku
- [4] Termoprvek
- [5] Zapalovací svíčka

Obsluha spotřebiče


Upozornění

- Používejte pouze předepsané příslušenství. Varnou desku z ušlechtilé oceli ničím neobkládejte (např. alobalem).
- Hořák a zapalovací svíčka musí být čisté a suché.
- Varné zóny zapalujte pouze tehdy, když jsou mřížky a všechny části hořáků správně nasazené.
- Při zapalování jednoho hořáku vzniká u všech hořáků zapalovací jiskra.
- Během zapalování plynového spotřebiče se nedotýkejte zapalovací svíčky.
- Dbejte na maximální čistotu. Pokud jsou zapalovací svíčky znečištěné, může dojít k poruchám zapalování. Zapalovací svíčky pravidelně čistěte malým, nekovovým kartáčkem. Dbejte na to, aby na zapalovací svíčky nepůsobily žádné prudké nárazy.
- Pro vaření v páni wok se musí na hořák wok na mřížku položit kroužek pro wok. Dbejte na to, aby pánev wok při vaření bezpečně stala na kroužku pro wok.
- Při přepínání ze stupně 3 na stupeň 4 nebo vyšší přejde hořák na krátkou chvíli na maximální výkon. Slouží to k optimalizaci zažehnutí mezi okruhy hořáku.
- Větrací otvory na zadní straně plynové varné desky nezakrývejte.
- Při zapnutí plynové varné desky otevře elektronika přívod plynu, což vyvolá krátký zvuk. To je normální.
- Při výpadku proudu není spotřebič funkční. Přívod plynu je zavřený.

Zapnutí

Plynová varná deska je vybavená automatickým rychlozapalováním.

- 1 Postavte vhodnou nádobu na mřížku.
- 2 Stiskněte ovládací knoflík zvoleného hořáku a otočte ho doleva nebo doprava na požadovaný stupeň vaření.
Hořák se automaticky zapálí.



Otačením ovládacího knoflíku můžete nastavit stupeň vaření.

⚠️ Varování – Nebezpečí výbuchu!

Pokud se hořák nezapálí během 15 sekund, vypněte ovládací knoflík a otevřete dveře nebo okno v místnosti. Počkejte minimálně 1 minutu, než budete hořák znova zapalovat.

Stupeň pro vaření pod bodem varu

Při stupni pro vaření pod bodem varu hořák zapíná a vypíná plamen. Můžete např. rozpouštět čokoládu nebo ohřívat choustivé omáčky.

Ovládací knoflík nastavte na . Délka zapnutí, resp. vypnutí činí 10–50 sekund.

Elektronická kontrola plamene a automatické opětovné zapalování

Kvůli vaší bezpečnosti je varná deska vybavená elektronickou kontrolou plamene. Pokud plamen za provozu zhasne (např. vlivem průvanu), spotřebič automaticky znova zapálí hořák.

Pokud se opětovné zapálení nepodaří (např. kvůli znečištění hořáku vteklým pokrmem), spotřebič vypne přívod plynu. Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem bliká.

Nastavte ovládací knoflík na 0. Počkejte, dokud spotřebič dostatečně nevychladne, a potom zkontrolujte, zda jsou všechny části hořáku správně nasazené. Zkontrolujte, zda nejsou hořák nebo zapalovací svíčka znečištěné. → "Co dělat v případě poruchy?" na straně 29

Vypnutí

Otočte ovládací knoflík do polohy 0. Elektronika spotřebiče zavře přívod plynu.

Indikátor zbytkového tepla

Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem po vypnutí bliká, dokud je přístroj příliš horký a není možné se jej bez nebezpečí dotknout.

Bezpečnostní vypnutí

Pro vaši ochranu je spotřebič vybavený funkcí bezpečnostního vypnutí. Spotřebič se automaticky vypne, když je v provozu delší dobu. Doba do vypnutí závisí na nastavení (stupeň 12 = 1 hodina, stupeň 1 = 4 hodiny). Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem bliká střídavě oranžově a bíle.

Nastavte ovládací knoflík na 0, pak můžete spotřebič znovu uvést do provozu jako obvykle.

Tabulka nastavení a tipy

Stupeň vaření	Druh vaření	Příklady
12	Ohřívání	Voda, vývary
	Blanširování	Zelenina
10–12	Opečení	Maso, pokrmy v páni wok, zmrzařené směsi
	Pečení při vysokých teplotách	Maso, brambory
7–10	Další vaření s odklopenou pokličkou	Tekutiny, těstoviny
	Pečení	Moučníky
6–8	Pečení při středních teplotách	Drůbež, ryby
	Pečení při nízkých teplotách	Klobásy, cibule, vaječné pokrmy
4–6	Ohřívání	Zeleniny, polévky, eintopfy
	Smažení	Hranolky, pečivo
	Pošírování s odklopenou pokličkou	Knedlíky, páry
3–4	Rozmrazování	Zmrzařené pokrmy
	Dušení	Rolády, pečeně
	Dušení	Zelenina
2–4	Další vaření s přiklopenou pokličkou	Polévky, zelenina
Stupeň pro vaření pod bodem varu až 3	Pomalé vaření	Rýže, mléčná rýže, obilné výrobky
Stupeň pro vaření pod bodem varu	Rozpouštění, udržování teploty	Čokoláda, máslo

Tipy k vaření a smažení

Hodnoty v tabulce nastavení jsou pouze orientační, protože podle druhu a stavu potraviny, velikosti a úrovně naplnění nádoby je potřeba více nebo méně tepla.

Velkým výkonem se tuk nebo olej rychle rozpálí. Nenechávejte smažené potraviny bez dozoru, tuk se může vznítit, smažené potraviny spálit.

Tipy pro wok


Upozornění: Pro vaření v páni wok se musí na hořák wok na mřížku položit kroužek pro wok. Dbejte na to, aby pánev wok při vaření bezpečně stala kroužku pro wok.

Doporučujeme páne wok s vyklenutým dnem. Kvalitní pánev wok si můžete objednat jako zvláštní příslušenství (WP 400 001).

Při vaření v páni wok používejte pouze stolní olej vhodný pro vysoké teploty, např. podzemníkový olej.

Přísky vařte na velkém žáru za stálého míchání a ne příliš dlouhou dobu. Zelenina by měla být uvařená na skus.

Pro míchání a vyjmání pokrmů používejte nejlépe plochou naběračku s dlouhým držadlem ze žáruuvzdorného materiálu.



Doporučení pro hořáky

Pro vaření s nízkými teplotami a dlouhou dobou (např. rozpouštění, pomalé vaření, pečení) používejte normální hořák nebo silný hořák (nikoli hořák wok).

Pro vaření s vysokými teplotami a krátkou dobou (např. ohřívání, smažení) doporučujeme hořák wok nebo silný hořák.



Upozornění k nádobám

Následující rady vám pomůžou šetřit energii a zabránit poškození nádob.

Vhodné nádobi

Hořáky	Doporučený průměr dna hrnce	Minimální průměr dna hrnce
Normální hořák	200–240 mm	90 mm
Silný hořák	240–280 mm	90 mm
Hořák wok	240–320 mm	160 mm
Pánve wok použijte vejte pouze s kroužkem pro wok.		

Neměli byste používat hrnce s průměrem menším než 90 mm, resp. větším než 280 mm (320 mm pro hořák). Pokud používáte větší hrnce, nesmí přesahovat šířku spotřebiče.



Hrnce stavte vždy na mřížku pro hrnce, nikdy přímo na hořáky.


Před použitím zkontrolujte, zda jsou mřížky pro hrnce a víčka hořáků vždy správně nasazeny.

S nádobím stojícím na varné desce manipulujte opatrně.

Do varné desky nebouchejte a nestavte na ni těžké předměty.


Nikdy neohřívejte nádobu na vaření (např. pekáč, pánev, kamenná grilovací deska) několika hořáky. Akumulaci vysokých teplot se poškodí přístroj.

Pokyny k použití




Používejte nádobí o velikosti vhodné pro příslušný hořák.

Na velkých hořácích nepoužívejte nádobí o malém průměru. Plamen by se neměl dotýkat stran nádobí.




Nepoužívejte zdeformované nádobí, které nestojí na varné desce stabilně. Hrnce se mohou převrhnut.

Používejte pouze nádobí s rovným a tlustým dnem.



Nevařte bez pokličky nebo s posunutou pokličkou. Proplýtvá se tím větší část energie.



Hrnec postavte doprostřed nad hořák, jinak se může nádoba převrhnut.

Nestavte velké hrnce na hořáky v blízkosti armatur. Mohou se přehřát a tak se poškodit.

Čistění a údržba

⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

⚠️ Varování – Nebezpečí popálení!

Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Pozor!

Poškození povrchu

Nepoužívejte tyto čisticí prostředky

- Ostré, abrazivní čisticí prostředky
- Prostředky na čištění trouby
- Leptavé čisticí prostředky, prostředky obsahující chlór nebo agresivní čisticí prostředky
- Prostředky s vysokým obsahem alkoholu
- Tvrdé, kovové drátěnky a houby na mytí, kartáče a jiné čisticí prostředky s drsným povrchem

Pokud se takový prostředek dostane na přístroj, okamžitě jej omyjte vodou.

Nové houbové utěrky před použitím důkladně vymyjte!

Čistění spotřebiče

Spotřebič čistěte po každém použití, když vychladne. Vyteklé tekutiny okamžitě odstraňte, nenechte zaschnout zbytky pokrmů.

Větrací otvory pod mřížkou udržujte čisté. Větrací otvory nesmí být zakryté.

Hořáky po čištění důkladně osušte. Spotřebič zapínejte pouze se suchými hořáky. Vlhké hořáky způsobují problémy při zapalování, resp. nestabilní plamen.

Při sestavování dbejte na správnou polohu částí hořáku (západek). Všechny části musí přesně dosedat.

Část spotřebiče / povrch	Doporučené čištění
Plochy z ušlechtilé oceli	Mycí roztok – osušte měkkým hadrem. K čištění používejte pouze malé množství vody, voda nesmí vniknout do spotřebiče. Připečená místa nechte odmočit v malém množství vody s trohou mycího prostředku, nedrhněte je.
	Silné nečistoty nebo zbarvení dozleta způsobené žárem odstraňte naším čisticím prostředkem na ušlechtilou ocel (objednací č. 00311499).
Mřížka, kroužek pro wok	Pro čištění opatrně sejměte. Nechte odmočit ve dřezu. Vyčistěte kartáčkem a mycím prostředkem.
	V místě gumových podložek čistěte opatrně, aby se neuvolnily.
	Opláchněte čistou vodou, před umístěním zpět osušte.
Nemyjte v myčce nádobí!	
Části hořáků	Mycí roztok – osušte měkkým hadrem. Dbejte na to, aby se neucpaly otvory. Dejte pozor, abyste neztratili drobné části.
Nemyjte v myčce nádobí!	
Ovládací knoflíky	Mycí roztok – hadr nesmí být příliš mokrý. Osušte měkkým hadříkem.

Připečené nečistoty

Na ulpívající, připečené nečistoty si můžete v našem internetovém obchodě, ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu objednat čisticí gel (objednací č. 00311859). Je vhodný na mřížu na varnou desku a varnou desku z ušlechtilé oceli. V případě potřeby nechte působit přes noc. Řídte se pokyny uvedenými na čisticím prostředku.

Pozor!

Poškození povrchu

Čisticí gel nepoužívejte na části hořáků.

Změna barvy hořáků

Po dlouhém používání části hořáků z mosazi přirozenou oxidací ztmavnou. Změna barvy nemá vliv na jejich funkci.

Co dělat v případě poruchy?

Často můžete vzniklé poruchy snadno sami odstranit. Než zavoláte zákaznický servis, postupujte podle následujících pokynů.

⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí provádět pouze námi vyškolený servisní technik. Pokud je spotřebič poškozen, vytáhněte sítovou zástrčku nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Hořák se při zapnutí nezapálí.	Není napájení.	Všechny ovládací knoflíky nastavte na 0. Zkontrolujte v pojistkové skříni, zda nezareagovala pojistka.
Hořák se při zapnutí nezapálí. Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem bliká střídavě oranžově a bíle.	Porucha hořáku nebo přívodu plynu.	Všechny ovládací knoflíky nastavte na 0. Zkontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> ● Jsou části hořáku správně nasazené? ● Je otevřený plynový uzavírací kohout? ● Je hořák suchý a čistý? ● Není po prvním připojení, resp. po výměně láhev (v případě kapalného plynu) ve vedení vzduch? ● Není láhev s plynem prázdná (v případě kapalného plynu)?
Hořák se při zapnutí nezapálí. Všechny světelné kroužky za ovládacími knoflíky po zapnutí svítí 10 sekund bíle. Poté svítí světelný kroužek aktivního ovládacího knoflíku oranžově.	Je aktivovaný předváděcí režim.	Deaktivujte předváděcí režim.
Hořák se při zapnutí nezapálí. Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem bliká střídavě žlutě a purpurově.	Závada elektroniky.	Všechny ovládací knoflíky nastavte na 0 a spotřebič na 1 minutu odpojte od sítě (vypněte pojistku nebo vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky). Spotřebič znova zapojte. Světelné kroužky ovládacích knoflíků svítí několik sekund zeleně a poté žlutě. Počkejte, dokud světelné kroužky nezhasnou. Poté otočte libovolný ovládací knoflík na libovolný stupeň vaření a zpět na 0. Zapněte hořák. Pokud světelný kroužek znova bliká střídavě žlutě a purpurově, kontaktujte zákaznický servis.
Hořák za provozu zhasne. Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem bliká střídavě oranžově a bíle.	Bezpečnostní vypnutí: Delší dobu jste neprovědli žádné kroky ovládání.	Všechny ovládací knoflíky nastavte na 0 a případně je znova zapněte.
Hořák za provozu zhasne. Světelný kroužek za ovládacím knoflíkem bliká střídavě oranžově a bíle.	Výpadek proudu v domácnosti: Po výpadku proudu zůstane spotřebič z bezpečnostních důvodů vypnuty.	Všechny ovládací knoflíky nastavte na 0 a případně je znova zapněte.
V kuchyni je cítit plyn.	V místě připojení láhve s plymem může být netěsnost.	Zkontrolujte těsnost připojení láhve s plymem. Otevřete okna a místo důkladně vyvětrejte.
Rohy spotřebiče se při provozu mírně zvedají nahoru.	Působením horka se roztahuje kov varné desky.	To je normální. Po vychladnutí není zvednutí vidět.

Upozornění

- Při každém zapnutí sítě nebo po výpadku proudu se ozve zvuk, protože se inicializují plynové ventily. Světelné kroužky ovládacích knoflíků svítí několik sekund zeleně a poté žlutě. Počkejte, dokud světelné kroužky nezhasnou.
- Při zapnutí plynové varné desky otevře elektronika přívod plynu, což provází krátký zvuk. Zvuk se ozve také při změně nastavení výkonu. To je normální.

Předváděcí režim

Předváděcí režim je aktivovaný, když 10 sekund po zapnutí svítí všechny světelné kroužky ovládacích knoflíků bíle. Hořák se nezapálí. Světelný kroužek aktivního ovládacího knoflíku svítí oranžově.

Předváděcí režim můžete deaktivovat následovně:

- 1 Všechny ovládací knoflíky nastavte na 0. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Počkejte minimálně 30 sekund.
- 2 Spotřebič znova zapojte. Světelné kroužky ovládacích knoflíků svítí několik sekund zeleně a poté žlutě. Počkejte, dokud světelné kroužky nezhasnou.
- 3 Poté během 3 minut následujícím způsobem deaktivujte předváděcí režim:
Otočte libovolný ovládací knoflík doleva do polohy 12.
- 4 Otočte ovládací knoflík doprava do polohy 1.
- 5 Otočte ovládací knoflík doleva do polohy 0. Počkejte, dokud se světelný kroužek nerozsvítí žlutě.
- 6 Otočte ovládací knoflík doprava do polohy 1. Světelný kroužek svítí zeleně. Počkejte 5 sekund. Světelný kroužek se změní na žlutý.

Předváděcí režim je deaktivovaný. **Pro uložení nastavení bezpodmínečně opusťte nabídku následujícím způsobem:**


- 7 Ovládací knoflík nastavte na 0. Poté otočte ovládací knoflík doleva do polohy 12. Otočte ovládací knoflík doprava do polohy 1. Otočte ovládací knoflík doleva do polohy 0. Počkejte, dokud světelný kroužek nezhasne.

Zákaznický servis

Pokud potřebujete spotřebič opravit, obraťte se na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisního personálu.

Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uveděte úplné číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s těmito čísly najdete na spodní straně spotřebiče.



Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. výrobku (E-Nr.)	Výr. č. (FD-Nr.)
-----------------------	---------------------

Zákaznický servis ☎

Mějte na paměti, že návštěva servisního personálu není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	32
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	33
Przyczyny uszkodzeń	35
Ochrona środowiska	35
Oszczędność energii	35
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	35
Informacje na temat urządzenia	36
Płyta gazowa	36
Pokrętło	36
Komunikaty na pierścieniu świetlnym	37
Wymagane akcesoria instalacyjne	37
Akcesoria dodatkowe	37
Elementy palników	37
Elementy palnika Wok	38
Obsługa urządzenia	38
Włączanie	39
Gotowanie na wolnym ogniu	39
Elektroniczny nadzór płomienia i automatyczne powtórne zapalanie	39
Wyłączanie	39
Wskaźnik ciepła resztowego	39
Wyłączanie bezpieczeństwa	39
Tabela ustawień i porady	40
Zalecaný palnik	40
Wskazówki dotyczące gotowania i smażenia	40
Porady dotyczące Woka	40
Wskazówki dotyczące naczyń do gotowania	41
Odpowiednie naczynie do gotowania	41
Wskazówki dotyczące użytkowania	41
Czyszczenie i przegląd	42
Czyszczenie urządzenia	42
Przypalone zanieczyszczenia	42
Przebarwienie palników	42
Usterka, co robić?	43
Tryb demo	44
Serwis	44
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD)	44

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennej oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: www.gaggenau.com oraz w sklepie internetowym:
www.gaggenau.com/zz/store

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu lub dla kolejnego użytkownika.

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.

Niniejsze urządzenie powinno być zamontowane zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego podłączenia. W celu przedstawienia na inny rodzaj gazu wezwać serwis.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów, nigdy nie używać go do ogrzewania pomieszczeń. Włączonego urządzenia nie pozostawiać bez nadzoru. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach.

Urządzenia nie montować na łodziach ani w pojazdach.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani z systemem zdalnego sterowania.

Nie używać pokryw na płyty grzewcze. Mogą one powodować wypadki, np. w wyniku przegrzania, zapalenia czy rozpryskania materiałów.

Używać wyłącznie zatwierdzonych przez nas zabezpieczeń i barierek chroniących dzieci. Nieodpowiednie zabezpieczenia lub barierki chroniące dzieci mogą powodować wypadki.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związków z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, zamknąć zawór bezpieczeństwa na przewodzie doprowadzającym gaz.

⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ ZAPACHU GAZU!

Wydostający się gaz może prowadzić do eksplozji.

W przypadku pojawienia się zapachu gazu lub zauważenia usterek w instalacji gazowej:

- Natychmiast zamknąć dopływ gazu lub zakreślić zawór butli gazowej.
- Natychmiast zgasić źródła otwartego ognia oraz papierosy.
- Nie naciskać włącznika światła ani włącznika urządzenia, nie wyciągać wtyczek z gniazda. Nie używać w domu telefonu stacjonarnego ani komórkowego.
- Otworzyć okna i dobrze wywietrzyć pomieszczenie.
- Skontaktować się z serwisem lub pogotowiem gazowym.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo uduszenia!

Podczas korzystania z kuchenki gazowej powstaje w pomieszczeniu ciepło i wilgoć oraz może dojść do przypalenia się produktów. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych lub zatroszczyć się o mechaniczne urządzenie wentylacyjne (np. okap). Intensywne lub długotrwałe używanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna, lub skuteczniejszej wentylacji, np. przełączenia urządzenia wentylacyjnego na wyższą moc.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!

- Gorący olej lub tłuszcz może szybko zapalić się. Nigdy nie pozostawiać rozgrzanego tłuszcza lub oleju bez nadzoru. Nigdy nie gasić ognia wodą. Wyłączyć pole grzejne. Ostrożnie stłumić ogień używając pokrywki, koca gaśniczego lub podobnego przedmiotu.
- Pola grzejne są bardzo gorące. Nigdy nie odkładać łatwopalnych przedmiotów na płytę grzejną. Nie używać płyty grzejnej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów.
- Urządzenie może być bardzo gorące, łatwopalne materiały mogą się zapalić. Nigdy nie przechowywać pod urządzeniem ani w bezpośrednim sąsiedztwie oraz nie używać w pobliżu urządzenia łatwopalnych przedmiotów i substancji (np. sprayów, środków czyszczących). Nigdy nie kłaść łatwopalnych przedmiotów i substancji na urządzenie ani nie wkładać ich do urządzenia.
- Włączone gazowe pola grzejne bez postawionych na nich naczyń wytwarzają dużo ciepła. Może to prowadzić do uszkodzenia lub zapalenia się urządzenia oraz znajdującego się nad nim okapu. Tłuszcz osadzony w filtrze okapu może się zapalić. Gazowych pól grzejnych używać wyłącznie, gdy postawione są na nich naczynia.
- Jeżeli palnik nie zapali się po 15 sekundach, wyłączyć pokrętło obsługi i otworzyć drzwi lub okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Podczas użytkowania urządzenie bardzo się nagrzewa. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Pola grzejne i ich otoczenie, zwłaszcza ewentualnie znajdująca się rama płyty grzejnej, bardzo się nagrzewają. Nie dotykać gorących powierzchni. Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do urządzenia.
- Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Jeśli urządzenie jest przykryte pokrywą, może dojść do przegrzania urządzenia. Pokrywę nakładać dopiero, gdy urządzenie ostygnie. Nigdy nie włączać urządzenia przykrytego pokrywą. Pokrywy urządzenia nie używać do utrzymywania ciepła potraw ani do odstawiania naczyń.
- Puste naczynia ustawione na włączonych gazowych polach grzejnych bardzo się nagrzewają. Nigdy nie podgrzewać pustych naczyń.
- Jeśli butla nie stoi pionowo, płynny propan/butan może przedostać się do urządzenia. W rezultacie przy palnikach mogą tworzyć się słupy ognia. Podzespoły mogą ulec uszkodzeniu i z czasem stać się nieszczelne, co w konsekwencji prowadzi do niekontrolowanego wypływu gazu. W takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko poparzeń. Butle z płynem należy stosować zawsze w pozycji pionowej.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo obrażeń!

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie przeszkoleni technicy serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone przewody elektryczne i gazowe. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej, zamknąć dopływ gazu. Wezwać serwis.
- Usterki i uszkodzenia urządzenia stanowią poważne zagrożenie. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Odciąć dopływ gazu. Wezwać serwis.
- Garnki nieodpowiedniej wielkości, uszkodzone lub nieodpowiednio ustawione mogą być przyczyną poważnych poparzeń. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących naczyń.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego może się stopić na gorących częściach urządzenia. W żadnym wypadku nie może dojść do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia.
- Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.
- Uszkodzone urządzenie może prowadzić do porażenia prądem. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
- Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie. Napawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

Przyczyny uszkodzeń

Uwaga!

- **Uszkodzenia sąsiadujących urządzeń lub mebli spowodowane wysoką temperaturą:** Jeśli urządzenie używane jest przez dłuższy czas, wytwarza się bardzo wysoka temperatura i wilgotność. Należy zadbać o dodatkową wentylację. Otworzyć okno lub włączyć okap kuchenny z odprowadzeniem oparów na zewnątrz.
- **Uszkodzenie urządzenia spowodowane kumulacją gorącego powietrza:** Nie podgrzewać brytfanny, patelni bądź płyt kamiennych do grillowania na kilku palnikach jednocześnie.
- **Zakłócenia działania:** Gdy urządzenie nie jest używane, pokrętła obsługi obracać zawsze na pozycję zero.

Ochrona środowiska

Tutaj podane są wskazówki, dotyczące oszczędzania energii i utylizacji urządzenia.

Oszczędność energii

- Wybrać palnik dostosowany do wielkości garnka. Naczynia należy ustawiać na środku rusztu.
- Do małych ilości potraw należy używać małego garnka. Duży garnek wypełniony niewielką zawartością zużywa dużo energii.
- Zawsze używać pokrywek pasujących do garnków. Gotowanie bez pokrywki znacząco zwiększa zużycie energii. Używać pokrywki szklanej, aby móc zaglądać do garnka bez konieczności zdejmowania pokrywki.
- Należy gotować w niewielkiej ilości wody. Zapewnia to oszczędność energii. Warzywa zachowują witaminy i związki mineralne.
- W odpowiednim momencie należy przełączyć z powrotem na niższy stopień mocy grzania. W ten sposób można zaoszczędzić energię elektryczną.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego


Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.


Informacje na temat urządzenia

Płyta gazowa



- [1]** Otwory wentylacyjne (pod rusztem nadpalnikowym)
- [2]** Ruszt nadpalnikowy
- [3]** Pierścień stabilizujący patelnię Wok
- [4]** Palnik Wok 6,0/5,8 kW
- [5]** Palnik o dużej mocy 4,0 kW
- [6]** Palnik zwykły 2,0 kW
- [7]** Pokrętło obsługi

Pokrętło



Oznaczenia na pokrętle obsługi wskazują jego przyporządkowanie do danego palnika oraz ustawienie stopnia mocy grzania od 1 do 12 lub poziom gotowania na wolnym ogniu (\wedge).

<input checked="" type="checkbox"/>	Pole grzewcze z przodu po lewej stronie
<input checked="" type="checkbox"/>	Pole grzewcze z tyłu po lewej stronie
<input checked="" type="checkbox"/>	Środkowe pole grzewcze (Wok)
<input checked="" type="checkbox"/>	Pole grzewcze z tyłu po prawej stronie
<input checked="" type="checkbox"/>	Pole grzewcze z przodu po prawej stronie

Komunikaty na pierścieniu świetlnym

Każde pokrętło obsługi posiada pierścień świetlny, który oferuje różne warianty wskazań.

Wskazanie	Znaczenie
○ Wył.	Urządzenie WYŁ.
● Światło ciągłe w kolorze pomarańczowym	Urządzenie WŁ.
● Miganie na pomarańczowo	Urządzenie WYŁ. Wskaźnik zalegania ciepła
● Naprzemienne miganie na pomarańczowo i na biało	Wyłącznik bezpieczeństwa, awaria zasilania
● Naprzemienne miganie na żółto i na karmazynowo	Błąd urządzenia Wezwać serwis!
● Przez kilka sekund światło ciągłe w kolorze zielonym, a następnie żółtym	Inicjalizacja urządzenia, tylko po pierwszym podłączeniu lub przerwie w zasilaniu

Wymagane akcesoria instalacyjne

CA 429 410 Zestaw ramek składający się z ramki dekoracyjnej (do zespawania) oraz ramki montażowej

Akcesoria dodatkowe

Następujące elementy wyposażenia dodatkowego można zamówić w specjalistycznych punktach sprzedaży:

WP 400 001 patelnia wok z materiału wielowarstwowego. Z wypukłym dnem i rączką, Ø 36 cm, 6 litrów, wysokość 10 cm.

Używać wyłącznie w podany sposób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie akcesoriów.


Elementy palników

Elementy palników nałożyć dokładnie i prosto, w przeciwnym przypadku może dojść do usterek podczas zapalania oraz w trakcie eksploatacji.

W taki sposób nałożyć kołpak i pierścień palnika, aby noski wzbijające dolnej części palnika wchodziły w odpowiednie rowki. Kierunek położenia kołpaka i pierścienia palnika nie ma znaczenia.

Wskazówka: Krzywo nałożone elementy palnika uniemożliwiają eksploatację urządzenia.

Elementy palnika zwykłego i palnika o dużej mocy



1 Nakrywka palnika

2 Pierścień palnika

3 Główica palnika


4 Świeczka zapłonowa

5 Termoogniwo

Elementy palnika Wok

Elementy palnika Wok nałożyć dokładnie i prosto, w przeciwnym przypadku może dojść do usterek podczas zapalania oraz w trakcie pracy. Główicę palnika nałożyć w taki sposób, aby termoogniwo znajdowało się w odpowiednim wgłębieniu w główicy. Nosek pierścienia palnika musi zatrzasnąć się w odpowiednim wgłębieniu na główicy.

Wskazówka: Niewłaściwe nałożenie elementów palnika uniemożliwia eksploatację urządzenia.



- [1] Nakrywka palnika
- [2] Pierścień palnika
- [3] Główica palnika
- [4] Termoogniwo
- [5] Świeczka zapłonowa

Obsługa urządzenia


Wskazówki

- Używać wyłącznie zalecanego wyposażenia. Nie wykładać niczym płyty ze stali nierdzewnej (np. folią aluminiową).
- Palniki i świeczki zapłonowe muszą być czyste i suche.
- Pola grzewcze zapalać wyłącznie, gdy ruszty nadpalnikowe oraz wszystkie elementy palników są prawidłowo nałożone.
- Podczas zapalania palnika we wszystkich palnikach wytwarzana jest iskra zapalająca.
- Nie dotykać świeczki zapłonowej podczas włączania urządzenia gazowego.
- Należy zadbać o wysoki poziom czystości. Jeżeli świeczki zapłonowe są zabrudzone, proces zapalania może mieć nieprawidłowy przebieg. Świeczki zapłonowe należy regularnie czyścić małą szczoteczką wykonaną z materiału innego niż metal. Należy dopilnować, aby świeczki zapłonowe nie były narażone na silne uderzenia.
- W przypadku gotowania z użyciem patelni Wok na ruszt nad palnikiem Wok należy nałożyć pierścień stabilizujący patelnię Wok. Zwrócić uwagę na to, aby podczas gotowania patelnia Wok była stabilnie ustawiona na pierścieniu stabilizującym.
- Podczas przełączania ze stopnia 3 na stopień 4 lub wyższy palnik osiąga na krótko maksymalną moc. Służy to optymalizacji zapłonu między pierścieniami palnika.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych z tyłu gazowej płyty grzewczej.
- Podczas włączania gazowej płyty grzewczej układ elektroniczny otwiera dopływ gazu, co powoduje krótki szum. Jest to normalne zjawisko.
- W przypadku awarii zasilania nie można korzystać z urządzenia. Dopływ gazu jest zamknięty.

Włączanie

Gazowa płyta grzewcza posiada funkcję automatycznego szybkiego zapłonu.

- 1 Postawić odpowiednie naczynie na wybrany ruszt nadpalnikowy.
- 2 Nacisnąć pokrętło wybranego palnika i obrócić je w lewo lub w prawo na żądaną stopień mocy grzania. Palnik zapala się automatycznie.



Stopień mocy grzania można ustawić, obracając pokrętło obsługi.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeżeli palnik nie zapali się po 15 sekundach, wyłączyć pokrętło obsługi i otworzyć drzwi lub okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

Gotowanie na wolnym ogniu

W przypadku gotowania na wolnym ogniu palnik włącza i wyłącza płomień gazowy. W ten sposób można np. rozpuścić czekoladę lub podgrzać delikatne sosy.

Obrócić pokrętło obsługi na . Długość czasu włączenia wzgl. wyłączenia wynosi 10 - 50 sekund.

Elektroniczny nadzór płomienia i automatyczne powtórne zapalanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa płyta grzewcza jest wyposażona w elektroniczny nadzór płomienia. Jeśli podczas użytkowania urządzenia płomień zgaśnie (np. w wyniku przeciagu), urządzenie automatycznie zapala ponownie palnik.

Jeśli ponowny zapłon nie przyniesie rezultatu (np. przez zanieczyszczenie palnika wygotowaną potrawą), urządzenie odcina dopływ gazu. Miga podświetlany pierścień za pokrętłem obsługi.

Obrócić pokrętło obsługi na 0. Począć, aż urządzenie wystarczająco ostygnie i sprawdzić, czy położenie wszystkich elementów palnika jest prawidłowe. Sprawdzić, czy palnik lub świeczka zapłonowa nie są zanieczyszczone. → "Usterka, co robić?" na stronie 43

Wyłączanie

Obrócić pokrętło obsługi na pozycję 0. Układ elektroniczny urządzenia zamknie dopływ gazu.

Wskaźnik ciepła resztowego

Pierścień świetlny za pokrętłem migra po wyłączeniu tak długo, jak długo urządzenie jest za gorące i nie pozwala na bezpieczne dotykanie.

Wyłączanie bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa. Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeżeli jest zbyt długo użytkowane. Czas do momentu wyłączenia zależy od wprowadzonego ustawienia (stopień 12 = 1 godzina, stopień 1 = 4 godziny). Podświetlany pierścień za pokrętłem obsługi migra na przemian na pomarańczowo i na biało.

Obrócić pokrętło obsługi na 0, następnie można znowu normalnie użytkować urządzenie.

Tabela ustawień i porady

Stopień mocy grzania	Sposób gotowania	Przykłady
12	Podgrzewanie	Woda, niezagęszczone zupy
	Blanszowanie	Warzywa
10 - 12	Obsmażanie	Mięso, potrawy z woka/ z patelnii
	Smażenie w wysokich temperaturach	Mięso, ziemniaki
7 - 10	Kontynuowanie gotowania ze zdjętą pokrywką	Płyny, produkty mączne
	Pieczenie	Potrawy mączne
6 - 8	Smażenie w średnich temperaturach	Drób, ryby
	Smażenie w niskich temperaturach	Kiełbasa, cebula, potrawy z jaj
4 - 6	Podgrzewanie	Warzywa, zupy, potrawy jednogarnkowe
	Smażenie w głębokim tłuszczu	Frytki, wypieki
	Gotowanie na małym ogniu ze zdjętą pokrywką	Knedle, kiełbasy parzone
	Rozmrażanie	Artykuły mrożone
3 - 4	Duszenie	Zrazy zawijane, pieczenie
	Duszenie	Warzywa
2 - 4	Kontynuowanie gotowania z nałożoną pokrywką	Zupy, warzywa
Poziom gotowania na wolnym ogniu do 3	Pęcznienie	Ryż, ryż na mleku, zboża
Gotowanie na wolnym ogniu	Topienie, podtrzymywanie ciepła	Czekolada, masło

Wskazówki dotyczące gotowania i smażenia

Wartości tabeli nastawczej służą jedynie jako wartość wytyczna, ponieważ zależnie od rodzaju i stanu potraw oraz wielkości i napełnienia garnka niezbędne jest mniej lub więcej ciepła.

Dzięki dużej mocy następuje szybkie podgrzanie oleju i tłuszcza. Nie pozostawiać pieczeni bez nadzoru, tłuszcz może zapalić się a pieczeń spalić.

Porady dotyczące Woka


Wskazówka: W przypadku gotowania z użyciem patelni Wok na ruszt nad palnikiem Wok należy nałożyć pierścień stabilizujący patelnię Wok. Zwrócić uwagę na to, aby podczas gotowania patelnia Wok była stabilnie ustawniona na pierścieniu stabilizującym.

Zalecamy patelnię Wok z wypukłym dnem. Wysokiej jakości patelnię Wok można zamówić w serwisie jako wyposażenie dodatkowe (WP 400 001).

Do gotowania z użyciem patelni Wok używać wyłącznie oleju spożywczego o wysokim punkcie dymienia np. oleju arachidowego.

Składniki gotować na dużym ogniu, stale mieszając, nie za długo. Warzywa powinny być ugotowane al dente.

Do mieszania i wyjmowania potraw najlepiej używać płaskiej łyżki z długim trzonkiem z materiału odpornego na wysoką temperaturę.



Zalecany palnik

W przypadku gotowania z zastosowaniem niskich temperatur i długiego czasu przyrządzanego (np. topienie, pęcznienie, pieczenie) wybrać palnik zwykły lub palnik o dużej mocy (oprócz palnika Wok).

W przypadku gotowania z zastosowaniem wysokich temperatur i krótkiego czasu przyrządzanego (np. podgrzewanie, smażenie w głębokim tłuszczu) zalecamy palnik Wok lub palnik o dużej mocy.

Wskazówki dotyczące naczyń do gotowania


Poniższe wskazówki pozwalają oszczędzać energię i zapobiegać uszkodzeniom naczyń.

Odpowiednie naczynie do gotowania

Palnik	Zalecana średnica spodu garnka	Minimalna średnica spodu garnka
Palnik zwykły	200 - 240 mm	90 mm
Palnik o dużej mocy	240 - 280 mm	90 mm
Palnik Wok	240 - 320 mm	160 mm
	Patelni Wok używać wyłącznie w połączeniu z pierścieniem stabilizującym.	


Nie używać garnków o średnicy poniżej 90 mm lub powyżej 280 mm (320 mm w przypadku palnika Wok). W przypadku używania większych garnków nie mogą one wychodzić poza szerokość urządzenia.

Wskazówki dotyczące użytkowania




Należy używać naczyń do gotowania o odpowiedniej wielkości dla danego palnika.

Nie używać małych naczyń na dużych palnikach. Ogień nie powinien wychodzić na boczne ścianki naczyń.




Nie używać zdeformowanych naczyń do gotowania, które nie stoją stabilnie na polu grzewczym. Naczynia mogą się wywrócić.

Należy używać naczyń do gotowania wyłącznie z płaskim i grubym dnem.




Nigdy nie gotować bez przykrywki lub jeśli przykrywka jest przesunięta. Ma wtedy miejsce utrata dużej części energii.




Naczynie do gotowania stawiać na środku palnika, inaczej może się ono przewrócić

Dużych garnków nie stawiać na palniku w pobliżu armatur. Mogłyby one się przegrzać w wyniku czego nastąpiłoby ich uszkodzenie.




Garnki stawiać na ruszt, nigdy bezpośrednio na palniki.

Przed użyciem upewnić się, że ruszt i pokrywa palnika leżą poprawnie.



Należy ostrożnie manipulować naczyniami, które stoją na polu grzejnym.

Nie uderzać w pole i nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów.



Niedopuszczalne jest podgrzewanie naczyń (np. brytfanny, patelni lub kamiennych płyt do grillowania) jednocześnie przez więcej niż jeden palnik. Powstająca w ten sposób kumulacja ciepła może uszkodzić urządzenie.

Czyszczenie i przegląd

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

Dostępne elementy nagzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

Często można samodzielnie usunąć mniej poważne zakłócenia pracy urządzenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki.

Czyszczenie urządzenia

Czyścić urządzenie po każdym użyciu, gdy ostygnie. Natychmiast usuwać płyny, które wykipały, nie dopuszczać do przypalenia resztek pożywienia.

Utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne pod rusztem nadpalnikowym. Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.

Po wyczyszczeniu dokładnie osuszyć palniki. Użytkować urządzenie wyłącznie z suchymi palnikami. Wilgotne palniki mogą utrudniać zapalanie lub powodować niestabilność płomienia.

Podczas montażu zwrócić uwagę na prawidłową pozycję elementów palnika (noski wzębające). Wszystkie elementy muszą być dokładnie dopasowane.

Część urządzenia/ Powierzchnia	Zalecane czyszczenie
Powierzchnie ze stali nierdzewnej	Woda z detergentem - wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Używać do czyszczenia niewielkiej ilości wody, woda może przeniknąć do środka urządzenia.
Przypalone miejsca namoczyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, nie szorować.	Silne zabrudzenia lub żółte przebarwienia spowodowane wysoką temperaturą usuwać naszym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej (nr artykułu 00311499).
Ruszt nadpalnikowy, pierścień stabilizujący patelnię Wok	Ostrożnie zdjąć w celu wyczyszczenia. Namoczyć w zlewie. Wyczyścić za pomocą szczotki do zmywania i płynu do mycia naczyń. Zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów wyposażonych w gumowe podkładki, aby te nie odpadły.
Elementy palnika	Optukać czystą wodą, przed nałożeniem osuszyć. Nie myć w zmywarce do naczyń!
Pokrętła obsługi	Woda z detergentem – ściereczka nie może być zbyt mokra. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Przypalone zanieczyszczenia

W przypadku przypalonych, trudnych do usunięcia zanieczyszczeń można zamówić w sklepie internetowym, w specjalistycznym sklepie stacjonarnym lub w naszym serwisie żel do czyszczenia (nr artykułu 00311859). Środek ten nadaje się do czyszczenia rusztów nadpalnikowych i płyty ze stali nierdzewnej. W razie potrzeby pozostawić żel na zanieczyszczonej powierzchni przez noc. Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniu środka czyszczącego.

Uwaga!

Uszkodzenia powierzchni

Nie stosować żelu do czyszczenia na elementach palników.

Przebarwienie palników

Długi okres użytkowania powoduje przebarwienie mosiężnych elementów palnika w wyniku naturalnego procesu utleniania. Zmiana kolory nie ma wpływu na ich walory użytkowe.

Usterka, co robić?

Często można samodzielnie usunąć mniej poważne zakłócenia pracy urządzenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki.

⚠️ Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie. Napawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Palnik nie zapala się podczas włączania.	Brak zasilania.	Wszystkie pokrętła obsługi obrócić na 0. Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik się wyłączył.
Palnik nie zapala się podczas włączania. Pierścień świetlny za pokrętłem obsługi migą na przemian na pomarańczowo i na biało.	Usterka palnika lub zasilania gazem.	Wszystkie pokrętła obsługi obrócić na 0. Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> ● Czy elementy palnika są prawidłowo nałożone? ● Czy kurek odcinający dopływ gazu jest otwarty? ● Czy palniki są suche i czyste? ● Czy po pierwszym podłączeniu lub wymianie butli (przy gazie płynnym) w przewodzie jest powietrze? ● Czy butla gazowa nie jest pusta (przy gazie płynnym)?
Palnik nie zapala się podczas włączania. Aktywowany został tryb demo.		Dezaktywować tryb demo.
Wszystkie pierścienie świetlne za pokrętlami obsługi świecą się po włączeniu przez 10 sekund na biało. Następnie pierścień świetlny aktywnego pokrętła obsługi świeci się na pomarańczowo.		
Palnik nie zapala się podczas włączania. Pierścień świetlny za pokrętłem obsługi migą na przemian na żółto i na karmazynowo.	Błąd elektroniki	Wszystkie pokrętła obsługi obrócić na 0 i na jedną minutę odłączyć urządzenie od sieci (wyłączyć bezpiecznik lub wyciągnąć wtyczkę). Ponownie podłączyć urządzenie. Pierścienie świetlne pokręteli obsługi świecą się przez kilka sekund na zielono, a następnie na żółto. Odczekać, aż pierścień świetlny zgasną. Następnie obrócić dowolne pokrętło obsługi na dowolny stopień mocy grzania, a następnie z powrotem na 0. Włączyć palnik. Jeżeli pierścień obsługi ponownie migą na przemian na żółto i na karmazynowo, wezwać serwis.
Palnik gaśnie podczas eksploatacji. Pierścień świetlny za pokrętłem obsługi migą na przemian na pomarańczowo i na biało.	Wyłącznik bezpieczeństwa: Urządzenie nie było użytkowane przez dłuższy czas.	Wszystkie pokrętła obsługi obrócić na 0 i ewentualnie włączyć ponownie.
Palnik gaśnie podczas eksploatacji. Pierścień świetlny za pokrętłem obsługi migą na przemian na pomarańczowo i na biało.	Awaria zasilania w gospodarstwie domowym: W przypadku awarii zasilana urządzenie jest wyłączone ze względów bezpieczeństwa.	Wszystkie pokrętła obsługi obrócić na 0 i ewentualnie włączyć ponownie.
W kuchni wyczuwalny jest zapach gazu.	Przyczyną może być nieszcetność podłączenia do butli gazowej.	Sprawdzić podłączenie do butli gazowej pod kątem szczelności. Otworzyć okna i dobrze wywietrzyć pomieszczenie.
Narożniki urządzenia wyginają się podczas eksploatacji lekko w górę.	Wysoka temperatura powoduje, że metal, z którego wykonana jest płyta grzewcza, rozszerza się.	Jest to normalne zjawisko. Po ostygnięciu materiału wygięcia nie są już widoczne.

Wskazówki

- Przy każdym podłączeniu do sieci lub po przerwie w zasilaniu prądem słyszać szum, ponieważ następuje włączenie zaworów gazu. Pierścienie świetlne pokręteli obsługi świecą się przez kilka sekund na zielono, a następnie na żółto. Odczekać, aż pierścienie świetlne zgasną.
- Przy włączeniu gazowej płyty grzewczej układ elektroniczny otwiera dopływ gazu, co wywołuje krótki szum. Szum ten powstaje również przy zmianie ustawienia poziomu mocy. Jest to normalne zjawisko.

Tryb demo

Tryb demo jest aktywowany, jeżeli po włączeniu wszystkie pierścienie świetlne pokręteli obsługi świecą się na biało przez 10 sekund. Palnik nie zapala się. Pierścień świetlny aktywnego pokrętła obsługi świeci się na pomarańczowo.

Tryb demo można aktywować w następujący sposób:

- 1 Wszystkie pokrętła obsługi obrócić na 0. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Odczekać przynajmniej 30 sekund.
- 2 Ponownie podłączyć urządzenie. Pierścienie świetlne pokręteli obsługi świecą się przez kilka sekund na zielono, a następnie na żółto. Odczekać, aż pierścienie świetlne zgasną.
- 3 Następnie w ciągu 3 minut dezaktywować tryb demo w poniższy sposób:
Obrócić dowolne pokrętło obsługi w lewo na pozycję 12.
- 4 Obrócić pokrętło obsługi w prawo na pozycję 1.
- 5 Obrócić pokrętło obsługi w lewo na pozycję 0. Odczekać, aż pierścień świetlny zaświeci się na żółto.
- 6 Obrócić pokrętło obsługi w prawo na pozycję 1. Pierścień świetlny świeci się na zielono.
Odczekać 5 sekund. Pierścień świetlny zmienia kolor na żółty.

Tryb demo został dezaktywowany. **W celu zapisania ustawienia koniecznie opuścić menu w następujący sposób:**


- 7 Obrócić pokrętło obsługi na 0. Następnie obrócić pokrętło obsługi w lewo na pozycję 12. Obrócić pokrętło obsługi w prawo na pozycję 1. Obrócić pokrętło obsługi w lewo na pozycję 0. Odczekać, aż zgaśnie pierścień świetlny.

Serwis

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z naszym serwisem. Pracownicy serwisu znajdą odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć zbędnych przyjazdów personelu technicznego.

Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD)

Pracownikowi serwisu należy podać numer produktu (nr E) oraz datę produkcji (nr FD) urządzenia, aby mógł on udzielić kompetentnej pomocy. Tabliczka znamionowa z tymi numerami znajduje się na spodzie urządzenia.



Można tu wpisać dane urządzenia i numer telefonu serwisu, aby w razie konieczności móc szybko je odnaleźć.

Nr E

Nr FD

Serwis

Należy pamiętać, że wezwanie pracownika serwisu w przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest odpłatne również w okresie gwarancyjnym.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 801 191 535

Prosimy zaufać kompetencjom producenta. W ten sposób można zapewnić, że naprawy przeprowadzane będą przez wykwalifikowanych techników serwisu, wyposażonych w oryginalne części zamienne.

İçindekiler

Amaca uygun kullanım	46
Önemli güvenlik uyarıları	47
Hasar sebepleri	49
Çevrenin korunması	49
Enerji tasarruf edin	49
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	49
Cihazı tanıma	50
Gazlı ocak	50
Kumanda düğmesi	50
Işıklı halkadaki göstergе	51
Gerekli montaj aksesuarı	51
Özel aksesuarlar	51
Brülör münferit parçaları	51
Wok brülörün münferit parçaları	52
Cihazın kullanılması	52
Çalıştırma	52
Yavaş kaynatma seviyesi	53
Elektronik alev denetlemesi ve otomatik yeniden alev alma	53
Kapatma	53
Kalan ısı göstergesi	53
Emniyet kapatması	53
Ayar tablosu ve ipuçları	53
Brülör tavsiyesi	53
Yemek pişirme ve kızartma önerileri	53
Wok ile ilgili ipuçları	54
Pişirme kabı ile ilgili uyarılar	54
Uygun tencereler	54
Kullanım uyarıları	54
Temizlik ve bakım	55
Cihazın temizlenmesi	55
Yanmış kırıcılar	55
Brülörde renk değişimi	55
Arıza halinde ne yapmalı?	56
Demo modu	57
Müşteri Hizmetleri	57
E numarası ve FD numarası	57

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: www.gaggenau.com ve Online-Mağaza: www.gaggenau.com/zz/store

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Amaca uygun kullanım

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya başka birisinin kullanımı için kullanım ve montaj kılavuzunu muhafaza ediniz.

Bu cihaz yalnızca montaj için tasarlanmıştır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alınız.

Bu cihaz, verilen montaj kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde monte edilmelidir.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Cihazın elektrik bağlantısı, sadece eğitimli bir uzman tarafından yapılmalıdır. Hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar. Farklı bir gaz türüne geçişte müşteri hizmetlerini arayınız.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız, kesinlikle ısıtıcı olarak kullanmayın. Çalışma sırasında cihazı gözlem altında tutunuz. Cihazı sadece iç mekanlarda kullanınız.

Bu cihazı botlara veya araçlara takmayınız.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ocak kapağı kullanmayın. Aşırı ısınma, kırılcım oluşmasına veya malzemelerin etrafına saçılması gibi kazalara neden olabilir.

Sadece tarafımızdan onaylanmış olan koruma cihazlarını veya çocuk güvenlik bariyerlerini kullanınız. Uygun olmayan koruma cihazları veya çocuk güvenlik bariyerleri kazalara neden olabilir.

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocukların tarafından yapılamaz; ancak 15 aşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukların cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksız gaz besleme hattındaki emniyet valfını kapatınız.

⚠ Önemli güvenlik uyarıları

⚠ Uyarı – GAZ KOKUSU ALMANIZ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER!

Yayılan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

Gaz kurulumundan gaz kokusu alır ya da kurulumda bir arıza fark ederseniz:

- Hemen gazı kesiniz ya da gaz tüpü kapaklığını kapatınız.
- Hemen yanmakta olan ateşleri ve sigaraları söndürünüz.
- Lamba ve cihaz şalterlerini kullanmayınız, hiçbir fişi prizden çekmeyiniz. Evde telefon veya cep telefonu kullanmayınız.
- Pencereyi açınız ve odayı iyice havalandırınız.
- Yetkili servisi veya gaz dağıtım şirketini arayınız.

⚠ Uyarı – Boğulma tehlikesi!

Gazlı bir ocak kullanılması, kurulum bölgesinde sıcaklığı, nemliliğe ve yanıcı maddelerin oluşmasına yol açar. Kurulum odasının iyice havalandırılmasına dikkat ediniz. Doğal havalandırma deliklerini açık bırakınız veya mekanik bir havalandırma tertibatı (örneğin bir davlumbaz) taktırınız. Cihazların yoğun ve uzun süren kullanımları pencereleri açma veya mevcut olan mekanik havalandırma tertibatlarının daha yüksek güçte çalıştırılması gibi daha etkili ek havalandırmaları gereklili kılabilir.

⚠ Uyarı – Yangın tehlikesi!

- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Ocaklar çok sıcak olur. Pişirme bölümünün üzerine asla yanıcı cisimler koymayınız. Pişirme bölümünün üzerine hiçbir cisim koymayınız.

- Cihaz çok ısınacaktır, yanıcı malzemeler kolayca alev alabilir. Alev alabilecek nesneleri kesinlikle (örneğin sprey kutuları, temizlik malzemeleri) cihazın altında veya çok yakınlarında saklamayınız ve kullanmayınız. Cihazın içine veya üzerine kesinlikle yanıcı cisimler koymayınız.
- Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Cihaz ve üzerine yerleştirilen aspiratör hasar görebilir veya yanabilir. Filtrede kalan yağ artıkları tutuşabilir. Gazlı ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken çalıştırınız.
- Eğer brülör 15 saniye süreden sonra yanmazsa kumanda düğmesini kapatınız ve içinde bulunduğu odanın kapısını veya penceresini açınız. Brülörü yeniden yakmadan önce en az bir dakika bekleyiniz.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

- Çalışma esnasında cihaz ısınır. Temizleme işleminden önce cihazı soğumaya bırakınız.
- Pişirme gözleri ve bunların çevresi, özellikle mevcut olması halinde ocak çerçevesi, çok ısınmaktadır. Sıcak bölgelere dokunulmamalıdır. Çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerbeye dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz.
- Cihaz kapağı kapalıken içeride ısı oluşur. Cihaz kapağını ancak cihaz soğuduktan sonra kapatınız. Cihazı kesinlikle kapağı kapalıken açmayınız. Cihaz kapağı sıcak tutmak veya sıcaklığı engellemek için kullanılmamalıdır.
- Boş bir pişirme kabı, çalışan gazlı ocaklarda aşırı derecede ısınacaktır. Boş pişirme kabını kesinlikle ısıtmayınız.

- LPG dik konulmadığı takdirde sıvı haldeki Propan/Butan cihaz içeresine girebilir. Bu sebeple brülörlerde ani alev oluşabilir. Parçalar zarar görebilir ve zamanla kontrol edilemeyen gaz çıkışlarına sebep olacak sızdırma problemleri ortaya çıkabilir. Her ikisi de yanmaya neden olabilir. LPG tüpleri her zaman dik konumda kullanınız.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar yalnızca tarafımızca eğitilen müşteri hizmetleri teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmeli ve hasarlı akım ve gaz hatları değiştirilmelidir. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız, gaz beslemesini kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Cihazdaki arızalar ve hasarlar tehlikelidir. Arızalı bir cihaz kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Gaz beslemesini kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Uygun olmayan çaptaki tencereler, hasarlı veya hatalı yerleştirilmiş tencereler ağır yaralanmalara neden olabilir. Pişirme kabıyla ilgili uyarılara dikkat ediniz.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpması tehlikesi!

- Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz bağlantı kablolarını sıcak parçalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Hasar sebepleri

Dikkat!

- **Komşu cihazlarda veya mobilyalarda ısiya dayalı hasarlar:** Cihaz çok uzun süre çalıştırılırsa ısı ve nem oluşur. İlave bir havalandırma gerekir. Pencereyi açınız veya dışarı hava üfleyen bir davlumbazı çalıştırınız.
- **Aşırı ısınma nedeniyle cihazda hasar:** Hiçbir kızartma tenceresini, tavayı veya pişirme taşını eşzamanlı olarak birden fazla brülörle ısıtmayınız.
- **Fonksiyonel arıza:** Cihaz çalışmadığı zamanlarda kumanda düğmesini her zaman sıfır konumuna çeviriniz.

Çevrenin korunması

Burada enerji tasarrufu ve cihaz imhasına ilişkin ipuçları bulacaksınız.

Enerji tasarruf edin

- Tencere boyutuna uygun brülör seçiniz. Pişirme kabını ortalaarak yerleştiriniz.
- Az miktardaki yemekler için küçük tencere kullanınız. Büyük ve az doldurulmuş tencelerler daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.
- Tencereleri daima uygun bir kapak ile kapatınız. Kapaksız pişirme işlemi çok fazla enerji harcar. Kapağı kaldırırmak zorunda kalmadan tencerenin içini görebilmek için cam kapak kullanınız.
- Yemekleri az su ile pişiriniz. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır. Bu şekilde, sebzelerdeki vitamin ve mineralleri koruyabilirsiniz.
- Doğru zamanda bir alt pişirme kademesine geçiniz. Böylelikle enerjiden tasarruf etmiş olursunuz.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü


"Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgeinizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünler geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.


Cihazı tanıma

Gazlı ocak



- 1 Hava açıklıkları (ocak izgarası altında)
- 2 Ocak izgarası
- 3 Wok halkası
- 4 Wok ocak gözü 6,0/5,8 kW
- 5 Güçlü brülör 4,0 kW
- 6 Normal brülör 2,0 kW
- 7 Kumanda düğmesi

Kumanda düğmesi



Kumanda düğmesi üzerindeki işaretler, ilgili brülörün hangisi olduğunu gösterir ve bu düğmelerle 1 ile 12 arası pişirme kademeleri veya yavaş kaynatma seviyesi (\wedge) ayarlanır.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sol ön ocak gözü |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sol arka ocak gözü |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Orta ocak gözü (Wok) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sağ arka ocak gözü |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sağ ön ocak gözü |

Işıklı halkadaki gösterge

Her kumanda düğmesi farklı gösterge olanakları sunan bir yanar halkaya sahiptir.

Gösterge	Anlamı
○ Kapalı	Cihaz KAPALI
● Turuncu yanıyor	Cihaz AÇIK
● Turuncu yanıp sönüyor	Cihaz KAPALI Kalan ısı göstergesi
● Turuncu ve beyaz renkte değişmeli olarak yanıp sönüyor	Emniyet kapatması, elektrik kesintisi
● Sarı ve mor renkte değişmeli olarak yanıp sönüyor	Cihaz hatası Müşteri hizmetlerini arayınız!
● Birkaç saniye yeşil ve sonra sarı yanıyor	Cihaz çalışmaya başladı, sadece ilk defa bağlandık- tan veya elektrik kesintisin- den sonra

Gerekli montaj aksesuarı

CA 429 410 Çerçeve seti dekor çerçeveden (kaynaklanabilir) ve tutucu çerçeveden oluşur

Özel aksesuarlar

Aşağıda belirtilen aksesuarları uzman satış noktanızdan sipariş edebilirsiniz:

WP 400 001 Çok katmanlı malzemeden üretilmiş Wok tava. Kavisli tabanlı ve saplı, Ø 36 cm, 6 litre, yüksekliği 10 cm.

Aksesuarı sadece belirtildiği gibi kullanın. Üretici, aksesuarın yanlış kullanımı halinde sorumluluk üstlenmez.


Brülör münferit parçaları

Brülörün münferit parçalarını yerine tam olarak oturacak biçimde ve düz olarak yerleştiriniz, aksi takdirde ateşlemede veya çalışma sırasında arızalar ortaya çıkabilir.

Brülör kafasını ve brülör bileziğini, brülörün alt parçasındaki kilit tırnakları uygun boşluklara oturacak biçimde yerleştiriniz. Brülör kafasının ve brülör bileziğinin yönleri önemli değildir.

Bilgi: Brülör parçaları eğiç olarak yerleştirildiğinde cihaz çalışmaz.

Normal brülörün ve güçlü brülörün münferit parçaları



1 Brülör kapağı

2 Brülör halkası

3 Brülör kafası


4 Buji

5 Termik eleman

Wok brülörün münferit parçaları

Wok brülörünün münferit parçalarını yerine tam olarak oturacak biçimde ve düz olarak yerleştiririniz, aksi takdirde ateşlemede veya çalışma sırasında arızalar ortaya çıkabilir. Brülör kafasını yerleştirirken termik elemanın brülör kafasındaki ilgili açılığın içine tam olarak oturduğundan emin olunuz. Brülör halkasının kilit tırnağı, brülör kafasındaki ilgili açılığın içine tam olarak oturmalıdır.

Bilgi: Brülör parçaları eğiç olarak yerleştirildiğinde cihaz çalışmaz.



- 1** Brülör kapağı
- 2** Brülör halkası
- 3** Brülör kafası
- 4** Termik eleman
- 5** Buji

Cihazın kullanılması


Bilgiler

- Sadece önceden belirlenmiş aksesuarları kullanınız. Paslanmaz çelik teplsileri kaplamayınız (örneğin alüminyum folyo ile).
- Brülörler ve buji temiz ve kuru olmalıdır.
- Ocak gözlerini ancak ocak izgarası ve tüm brülör parçaları yerine doğru biçimde yerleştirilmişse ateşleyiniz.
- Brülörün ateşlenmesi sırasında tüm brülörlerde bir kıvılcım oluşur.
- Gazlı cihazı yakarken bujilere dokunmayın.
- Temizlikçe çok dikkat ediniz. Bujiler kirlenmişse hatalı bir ateşleme yapılabılır. Bujileri düzenli olarak küçük, metal olmayan bir fırçayla temizleyiniz. Bujilerin ciddi darbelere maruz kalmamasına dikkat ediniz.
- Wok tava ile pişirmek için ocak izgarasındaki Wok brülörün üzerine Wok halkasını yerleştirmeniz gereklidir. Wok tavasının pişirme sırasında Wok halkası üzerinde emniyetli biçimde oturmasına dikkat ediniz.
- Kademe 3 -> Kademe 4 veya üstü için geçiş yapıldığında brülör kısa süreliğine maksimum güçe çıkar. Bu, brülör devreleri arasındaki aşırı ateşlemenin optimize edilmesini sağlar.
- Gazlı ocağın arkasındaki havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın.
- Gazlı pişirme izgarasını açarken elektronik gaz beslemesini açar, bu sırada kısa süreli bir ses duyulur. Bu normaldir.
- Elektrik kesildiğinde cihaz çalışmaz. Gaz girişi kapalıdır.

Çalıştırma

Gazlı ocağınız otomatik bir hızlı yakma sistemine sahiptir.

- 1 Kap izgarasının üzerine uygun bir pişirme kabı yerleştiriniz.
- 2 Seçtiğiniz brülörün kumanda düğmesine basınız ve düğmeyi istediğiniz pişirme kademesine getirmek için sağa veya sola çeviriniz. Brülör otomatik olarak yanar.



Kumanda düğmesini çevirerek pişirme kademesini ayarlayabilirsiniz.

⚠ Uyarı – Alev alma tehlikesi!

Eğer brülör 15 saniye süreden sonra yanmazsa kumanda düğmesini kapatınız ve içinde bulunduğu odanın kapısını veya penceresini açınız. Brülörü yeniden yakmadan önce en az bir dakika bekleyiniz.

Yavaş kaynatma seviyesi

Yavaş kaynatma seviyesinde brülör gaz ateşini açar ve kapatır. Böylece çikolata gibi yiyecekler eritlebilir veya hassas soslar ısıtılabilir.

Kumanda düğmesini (⌚) pozisyonuna getiriniz. Açma ve kapatma uzunluğu 10 - 50 saniyedir.

Elektronik alev denetlemesi ve otomatik yeniden alev alma

Emniyetiniz için ocak bir elektronik alev denetlemesi ile donatılmıştır. Eğer çalışma sırasında alev sönerse (örneğin hava akımıyla), cihaz brülörü otomatik olarak yeniden yakar.

Yeniden yakma başarısız olursa (örneğin taşan yemekler nedeniyle kirlenen brülör yüzünden), cihaz gaz beslemesini keser. Kumanda düğmesinin arkasındaki yanar halka yanıp söner.

Kumanda düğmesini 0 pozisyonuna çeviriniz. Cihazın yeterince soğumasını bekleyiniz ve ardından tüm brülör parçalarının doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz. Brülörün veya bujinin kirli olup olmadığını kontrol ediniz.→ "Arıza halinde ne yapmalı?", Sayfa 56

Kapatma

Kumanda düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz. Cihaz elektroniği gaz girişini kapatır.

Kalan ısı göstergesi

Kumanda düğmesinin arkasındaki ışıklı halka, cihaz kapatıldıktan sonra tehlikesiz şekilde dokunabilecek kadar soğumadığı sürece yanar.

Emniyet kapatması

Güvenliğiniz için cihaz bir emniyet kapatması ile donatılmıştır. Cihaz çok uzun süre çalışırsa otomatik olarak kapatılır. Kapatma için beklenecek süre, ayara bağlı olarak değişir (kademe 12 = 1 saat, kademe 1 = 4 saat). Kumanda düğmesinin arkasındaki yanar halka turuncu ve beyaz renkte değişimeli olarak yanıp söner.

Kumanda düğmesini 0 konumuna çevirdikten sonra cihazı tekrar her zaman olduğu gibi çalıştırabilirsiniz.

Ayar tablosu ve ipuçları

Pişirme kademesi	Pişirme yöntemi	Örnekler
12	Isıtma Haşlama	Su, saydam çorbalar Sebze
10 - 12	Kızartmaya başlama Yüksek sıcaklık- larda kızartma	Et, wok yemekleri/tava yemekleri Et, patates
7 - 10	Açık kapakla pişir- meye devam etmek	Sıvılar, hamur işleri
6 - 8	Fırında pişirme Orta sıcaklıklarda	Unlu yiyecekler Kümes hayatı, balık kızartma
4 - 6	Düşük sıcaklıklarda kızartma Isıtmak	Sosis, soğan, yumurtalı yemekler Sebze, çorba, sulu yemekler
	Kızartma Kapak açıkken suyunu çekirmek	Patates kızartması, kek
3 - 4	Buz çözme Buğulama Buharda pişirme	Köfte, haşlanmış sosis
2 - 4	Kapak kapalıken pişirmeye devam etme	Çorbalar, sebzeler
Yavaş kay- natma sevi- yesi azami 3	Kaynaklar	Pirinç, sütlacı, tahıl
Yavaş kay- natma sevi- yesi	Eritme, sıcak tutma	Çikolata, tereyağı

Brülör tavsiyesi

Düşük sıcaklıklarla ve uzun pişirme süresiyle yürütülecek pişirme işlemlerinde (örneğin eritme, kabartma ve pişirme) normal brülörü veya güçlü brülörü kullanınız (wok brülörü kullanmayın).

Yüksek sıcaklıklarla ve kısa pişirme süresiyle yürütülecek pişirme işlemlerinde (örneğin ısıtma, kızartma) güçlü brülörü veya wok brülörünü kullanmanız öneririz.

Yemek pişirme ve kızartma önerileri

Yemeklerin türü ve durumu ile tencerenin büyülüğu ve doluluk derecesine göre daha çok veya daha az ısı gerekligidinden, ayar tablosunda yer alan değerler sadece kılavuz değerlerdir.

Ocağın büyük gücü sayesinde katı ve sıvı yağlar çabuk ısınır. Kızartılacak malzemeyi gözetimsiz bırakmayın. Yağ tutuşabilir ve kızartılacak malzeme yanabilir.

Wok ile ilgili ipuçları


Bilgi: Wok tava ile pişirmek için ocak ızgarasındaki Wok ocağının üzerine Wok halkasını yerleştirmeniz gereklidir. Wok tavasının pişirme sırasında Wok halkası üzerinde emniyetli biçimde oturmasına dikkat ediniz.

Bombeli tabana sahip Wok tavalar kullanmanızı tavsiye ederiz. Özel aksesuar olarak yüksek kaliteli bir Wok tava sipariş edebilirsiniz (WP 400 001).

Wok tava ile pişirmek için sadece yüksek ısılara dayanıklı bitkisel yağı kullanınız, örneğin yer fıstığı yağı.

Yemeklik malzemeleri yüksek ısında, sürekli karıştırarak ve kısa süre pişiriniz. Sebzeler diri kalmalıdır.

Yemekleri karıştırmak ve tavadan almak için uzun saplı, ısiya dayanıklı malzemeden üretilmiş ve yassı bir kaşık kullanınız.



Pişirme kabı ile ilgili uyarılar


Aşağıdaki uyarılar enerjiden tasarruf etmenizi ve pişirme kaplarındaki olası hasarları engellemenizi sağlamakta yardımcı olabilir.

Uygun tencereeler

Brülör	Tencere tabanı için önerilen çap	Tencere tabanı için minimum çap
Normal brülör	200 - 240 mm	90 mm
Kuvvetli brülör	240 - 280 mm	90 mm
Wok brülör	240 - 320 mm	160 mm
Wok tavasını sadece Wok halkasıyla kullanınız.		


Çapları 90 mm altında veya 280 mm üstünde (Wok brülörler için 320 mm) olan kaplar kullanılmamalıdır. Daha büyük kaplar kullanırsanız bu kaplar cihaz genişliğinin dışına taşıabilir.

Kullanım uyarıları




Her brülör için uygun büyüklükte tencereeler kullanın.

Büyük brülörlerin üzerinde küçük tencereeler kullanmayın. Alev tencereelerin kenarlarıyla temas etmemelidir.




Ocak üzerinde sağlam şekilde durmayan, deformasyona uğramış tencereeleri kullanmayın. Böylece tencereler devrilebilir.

Sadece düz ve kalın tabana sahip tencereeler kullanın.




Kapaksız veya kapak kaydırığında yemek pişirmeyin. Enerjinin büyük kısmı gereksiz yere harcanmış olur.




Tencereyi ortalayarak brülörün üzerine koyn. Aksi takdirde tencere devrilebilir.

Büyük tencereeleri armatürlerin yakınlarındaki brülörlerin üzerine koymayın. Aksi takdirde armatürler aşırı ısınabilir ve zarar görebilir.




Tencereleri tencere ızgarasının üzerine koyn. Kesinlikle brülörün üzerine koymayın.

Kullanım öncesi tencere ızgarasının ve gaz brülör kapaklarının tam yerlerine oturmuş olduklarından emin olun.



Ocağa koyduğunuz tencereelerle çalışırken dikkatli olun.

Ocağa vurmayın ve üzerine ağır yükler koymayın.



Pişirme kaplarını (örneğin kızartma kabı, tava, grill taşı) kesinlikle birden fazla brülörle ısıtmayın. Oluşan ısı yükselmesi cihazda hasarlara yol açar.

Temizlik ve bakım

⚠ Uyarı – Elektrik çarpması tehlikesi!

İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerlere dokunmayın. Çocukları uzak tutunuz.

Dikkat!

Yüzey hasarları

Bu temizleme maddelerini kullanmayın

- Keskin ve ovucu deterjanlar
- Fırın temizleyicileri
- Aşındırıcı, klor içeren veya agresif deterjanlar
- Aşırı alkol içeren deterjanlar
- Sert, kazıcıyı bulaşık süngerleri, fırçalar veya ovucu bezler

Böylesi bir madde cihaz üzerine geldiğinde derhal suyla silerek giderin.

Yeni süngerli bezleri kullanmadan önce daima iyice yıkayın!

Cihazın temizlenmesi

Cihazı her kullanımından sonra soğuduğunda temizleyiniz. Taşan sıvıları hemen temizleyiniz, aksi takdirde yemek artıkları yanacaktır.

Ocak izgarası altındaki hava açıklıklarını temiz tutunuz. Hava açıklıklarının üzeri kapatılamaz.

Brülör her temizlik sonrasında iyice kurulanmalıdır. Cihazı sadece brülör kuru ise çalıştırınız. Nemli brülörler ateşleme sırasında problemlere neden olabilir veya düzensiz bir alev oluşturabilir.

Montaj sırasında brülör parçalarının (kilit tırnakları) pozisyonunun doğru olmasına dikkat ediniz. Tüm parçalar düz olarak yerleştirilmelidir.

Cihaz parçası/ Yüzey	Tavsiye edilen temizleme
Paslanmaz çelik yüzeyler	Deterjanlı su - yumuşak bir bezle kurulayınız. Temizlik için çok az su kullanınız, cihaz içine su girmemelidir. Yanmış yerleri biraz su ve biraz deterjanla suda bekletiniz, ovalamayınız. Zorlu kirler ve ısı nedeniyle oluşmuş sarı renk değişimleri paslanmaz çelik temizleyicimizle giderilebilir (ürün no. 00311499).
Ocak izgarası, Wok halkası	Temizlemek için dikkatlice çıkartınız. Bulaşık teknesinde suda bekletiniz. Bulaşık fırçası ve deterjan ile temizleyiniz. Lastik tamponun olduğu bölgeyi dikkatlice temizleyiniz, bu tamponun sökülmemesine dikkat ediniz. Temiz suyla durulayınız, yerleştirmeden önce kurulayınız.
Brülör parçaları	Bulaşık makinesinde yıkamayınız! Deterjanlı su - yumuşak bir bezle kurulayınız. Açıklıkların tıkanmamasına dikkat ediniz. Bulaşık makinesinde yıkamayınız! Kumanda düğmesi Deterjanlı su - bez çok ıslak olmamalıdır. Yumuşak bir bez ile kurulayınız.

Yanmış kirler

Sert, yanmış kirler için online mağazamızdan, yetkili satıcınızdan veya müşteri hizmetlerimizden bir temizleme jeli sipariş edebilirsiniz (ürün numarası 00311859). Ocak izgarası ve paslanmaz çelik tepsiler için uygundur. Gerekirse kirli kısımlara uygulanarak bir gece etki etmesi beklenebilir. Temizleyici üzerindeki uyarıları dikkate alınız.

Dikkat!

Yüzeyde hasarlar

Temizleme jeli brülör parçaları üzerine uygulanamaz.

Brülörde renk değişimi

Uzun süre kullanıldığında pirinç brülör parçaları doğal oksidasyon nedeniyle kararır. Renk değişiminin parça fonksiyonu üzerinde bir etkisi yoktur.

Arıza halinde ne yapmalı?

Meydana gelen arızaları çoğu kez kendiniz kolaylıkla giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerini aramadan önce aşağıdaki açıklamaları lütfen dikkate alın.

Uyarı – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Arıza	Olası sebebi	Çözüm
Brülör açıldığında yanmıyor.	Elektrik beslemesi yok.	Tüm kumanda düğmelerini 0 konumuna getiriniz. Sigorta kutusuna bakarak sigortanın atıp atmadığını kontrol ediniz.
Brülör açıldığında yanmıyor. Kumanda düğmesinin arkasındaki yanar halka turuncu ve beyaz renkte değişmeli olarak yanıp söner.	Brülörde veya gaz beslemesinde arıza.	Tüm kumanda düğmelerini 0 konumuna getiriniz. Kontrol ediniz: <ul style="list-style-type: none"> ● Brülör parçaları doğru yerleştirilmiş mi? ● Gaz kesme vanası açık mı? ● Brülör kuru ve temiz mi? ● İlk bağlantıda veya (likit gazlarda) tüp değişimi sırasında tesisata hava mı girdi? ● Tüp boş mu (likit gaz için)?
Brülör açıldığında yanmıyor. Kumanda düğmesinin arkasındaki tüm yanar halkalar cihaz açıldıktan sonra 10 saniye süreyle beyaz yanıyor. Sonra etkin kumanda düğmesinin yanar halkası turuncu yanıyor.	Demo modu etkinleştirilmiş.	Demo modunun etkinliğini kaldırınız.
Brülör açıldığında yanmıyor. Kumanda düğmesinin arkasındaki yanar halka sarı ve mor renkte değişmeli olarak yanıp söüyor.	Elektronik hatası	Tüm kumanda düğmelerini 0 konumuna getiriniz ve cihazı birkaç dakika elektrik şebekesinden ayıriz (sigortasını kapatınız veya fişten çekiniz). Cihazı yeniden bağlayınız. Kumanda düğmesinin yanar halkaları birkaç saniye yeşil ve sonra sarı yanar. Yanar halkalar sönene kadar bekleyiniz. Daha sonra istediğiniz bir kumanda düğmesini önce herhangi bir pişirme kademesine ve sonra 0'a çeviriniz Brülörü açınız. Eğer yanar halka yeniden sarı ve mor renkte değişmeli olarak yanıp sönüyorsa müşteri hizmetlerini arayınız.
Brülör çalışma sırasında sönyör. Kumanda düğmesinin arkasındaki yanar halka turuncu ve beyaz renkte değişmeli olarak yanıp söner.	Emniyet kapatması: Uzun süre hiçbir kumanda yürütülmemi.	Tüm kumanda düğmelerini 0 konumuna çeviriniz ve gereklse yeniden açınız.
Brülör çalışma sırasında sönyör. Kumanda düğmesinin arkasındaki yanar halka turuncu ve beyaz renkte değişmeli olarak yanıp söner.	Evde elektrik kesintisi: Bir elektrik kesintisi sonrasında cihaz güvenlik sebebiyle kapalı kalır.	Tüm kumanda düğmelerini 0 konumuna çeviriniz ve gereklse yeniden açınız.
Mutfak gaz kokuyor.	Gaz tüpü bağlantısında olası sızıntı noktası.	Gaz tüpünün bağlantısında sızdırmazlık kontrollü yapınız. Pencereyi açınız ve odayı iyice havalandırınız.
Çalışma sırasında cihazın kenarları hafifçe yukarı bombeleniyor.	İsı nedeniyle ocak izgarasının metal kısımları genleşir.	Bu normaldir. Soğumuş durumdayken bombeleme görünmez.

Bilgiler

- Şebekeye her bağlanma veya her elektrik kesintisinden sonra bir ses duyulur, bu ses gaz valflerinin başlangıç ayarına getirilmesinden kaynaklanır. Kumanda düğmesinin yanar halkaları birkaç saniye yeşil ve sonra sarı yanıyor. Yanar halkalar sönene kadar bekleyiniz.
- Gazlı pişirme izgarasını açarken elektronik, gaz beslemesini açar; bu sırada kısa süreli bir ses duyulur. Güç ayarının değiştirilmesi sırasında da bir ses duyulur. Bu normaldir.

Demo modu

Eğer cihazı açtıktan sonra kumanda düğmesinin tüm yanar halkaları 10 saniye süreyle beyaz yanıyorsa demo modu etkinleştirilmiştir. Brülör yanmaz. Etkin kumanda düğmesinin yanar halkası turuncu yanar.

Demo modunun etkinliğini aşağıdaki gibi kaldırabilirsiniz:

- 1 Tüm kumanda düğmelerini 0 konumuna getiriniz. Cihazı elektrik şebekesinden ayıriz. En az 30 saniye bekleyiniz.
- 2 Cihazı yeniden bağlayınız. Kumanda düğmesinin yanar halkaları birkaç saniye yeşil ve sonra sarı yanar. Yanar halkalar sönene kadar bekleyiniz.
- 3 Ardından 3 dakika içinde demo modunun etkinliğini aşağıdaki biçimde kaldırınız:
Kumanda düğmelerinden birini sola çevirerek 12 pozisyonuna getiriniz.
- 4 Kumanda düğmesini sağa çevirerek 1 pozisyonuna getiriniz.
- 5 Kumanda düğmesini sola çevirerek 0 pozisyonuna getiriniz.
Yanar halkanın sarı renkte yanmasını bekleyiniz.
- 6 Kumanda düğmesini sağa çevirerek 1 pozisyonuna getiriniz. Yanar halka yeşil renkte yanar.
5 saniye bekleyiniz. Yanar halkanın rengi sariya döner.

Demo modunun etkinliği kaldırılmıştır. Ayarın kaydedilmesi için menüden mutlaka aşağıdaki biçimde çıkmalısınız:


- 7 Kumanda düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz. Daha sonra kumanda düğmesini sola çevirerek 12 pozisyonuna getiriniz. Kumanda düğmesini sağa çevirerek 1 pozisyonuna getiriniz. Kumanda düğmesini sola çevirerek 0 pozisyonuna getiriniz.
Yanar halkanın sönmesini bekleyiniz.

Müşteri Hizmetleri

Cihazınızın onarılması gerekiyorsa, müşteri hizmetleri daima hizmetinizdedir. Gereksiz yere teknisyen ziyaretini önlemek için, daima size uygun bir çözüm buluyoruz.

E numarası ve FD numarası

Bizi aradığınızda, size en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için lütfen eksiksiz ürün numarasını (E numarası) ve imalat numarasını (FD numarası) belirtiniz. Üzerinde numaralar olan tanıtım plakasını cihazın alt tarafında bulabilirsiniz.



Gerektiğinde kolayca bulabilmeniz için fırınıza ait verileri ve müşteri hizmetleri telefon numarasını buraya yazabilirsiniz.

E-No.	FD-No.

Müşteri hizmetleri ☎

Yanlış kullanım durumunda müşteri hizmetleri personelinin ziyaretinin garanti süresi dahilinde olsa da ücretsiz olmadığına dikkat ediniz.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 5533

Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.

Üreticinin yeterliliğine güvenin. Onarımların cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip eğitimli servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olunuz.

Garanti Şartları

- Malın ayılı olduğunu anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine** başvurabilir.

İthalatçı BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret
Firma : A.Ş.
 Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
 Cad. No:51
 Ümraniye-İstanbul-Türkiye
 Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528
 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery Straße 34
 81739 München, Germany
 www.gaggenau.com
 Phone : 00 49 89 4590-03

No.GG



Çağrı Yönetim Merkezi
444 55 33

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldıgımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı taktirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayiye malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gereklilikten dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmemektedir.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicisi teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmacı,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimini talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün GAGGENAU için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BSH HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Çakmak Mah. Balkan Cad. No. 51

34770 Ümraniye/İSTANBUL

Tel. : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 91 88

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Garanti Belgesi

Belge Numarası :

Belge Onay Tarihi :

GAGGENAU

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

9001154593 (970303)
ru, cs, pl, tr



GAGGENAU